



**INTEGRAZIONE DEL CATALOGO
SENSORI ABS
2013-14**

HELLA S.p.A.
Via B. Buozzi, 5
20090 - Caleppio di Settala (MI)
Tel : 02.98835.1
Fax : 02.98835.835-836
E-mail : infoitalia@hella.com
Internet : www.hella.it

Ufficio di Torino
Viale Gandhi, 23
10051 Avigliana (TO)
Tel : 02.98.835.300
Fax : 02.98.835.350

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
9Z2 999 334-121 J00659/G+R/07.13/0.3
Printed in Germany

Con riserva di modifiche ai prezzi e ai contenuti.





Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
AUDI - A1 (8X1) 05/10→						
1.2 TFSI	63 kW	1,2 l	05/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	05/10→			
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	04/12→			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/11→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/10→			
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/12→			
2.0 TDI	105 kW	2 l	09/11→			
1.4 TFSI	136 kW	1,4 l	01/11→	Assale anteriore / Dx; CAVG/CTHG	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
AUDI - A1 Sportback (8XA) 11/11→						
1.2 TFSI	63 kW	1,2 l	01/12→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	11/11→			
1.4 TFSI	103 kW	1,4 l	04/12→			
1.4 TFSI	136 kW	1,4 l	11/11→			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/11→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/11→			
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/12→			
AUDI - A2 (8Z0) 02/00→08/05						
1.4	55 kW	1,4 l	02/00→08/05	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	02/00→08/05			
1.4 TDI	66 kW	1,4 l	11/03→08/05	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 FSI	81 kW	1,6 l	05/02→08/05			
AUDI - A3 (8P1) 05/03→						
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 E-Power	75 kW	1,6 l	01/11→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08			
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.6	75 kW	1,6 l	05/03→	Assale anteriore / Sx; 06/03→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/03→			
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	05/03→	Assale anteriore / Dx; 06/03→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 06/03→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 06/03→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	08/03→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx		
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →09/07		
					6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/06→	Assale anteriore / Sx; 01/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 01/07→		
				Assale posteriore / Sx; 01/07→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 01/07→		
					6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	07/08→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TDI 16V quattro	103 kW	2 l	08/04→			
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
S3 quattro	188 kW	2 l	02/07→			
S3 quattro	195 kW	2 l	11/06→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	07/03→			
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
					6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	05/03→	Assale anteriore / Sx; 06/03→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 06/03→		
				Assale posteriore / Sx; 06/03→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 06/03→; →05/10		
					6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.											
AUDI - A3 (8P1) 05/03→																	
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/05→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67											
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68											
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68											
				Assale posteriore / Dx; →06/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68											
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/03→	Assale anteriore / Sx; 06/03→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67											
				Assale anteriore / Dx; 06/03→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68											
				Assale posteriore / Sx; 06/03→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68											
				Assale posteriore / Dx; 06/03→; →06/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68											
2.0 TDI quattro 2.0 TFSI quattro	125 kW	2 l	03/06→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67											
							147 kW	2 l	09/04→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67					
	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68														
	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68														
	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68														
	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68														
	AUDI - A3 (8V1) 04/12→																
	1.4 TFSI 1.4 TFSI 1.6 TDI 1.8 TFSI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI	90 kW 103 kW 77 kW 132 kW 81 kW 105 kW 110 kW 135 kW	1,4 l 1,4 l 1,6 l 1,8 l 2 l 2 l 2 l 2 l	04/12→ 10/12→ 09/12→ 04/12→ 01/13→ 09/12→ 04/12→ 12/12→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67										
1.8 TFSI quattro								132 kW	1,8 l	08/12→	Assale posteriore / Dx; PR 7X0/7X1/7X2/7X5 / PR 8T3/8T5	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66				
											Assale posteriore / Sx; PR 7X0/7X1/7X2/7X5 / PR 8T3/8T5	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66				
											Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67				
											Assale posteriore / Sx; PR 7X0/7X1/7X2 / PR 8T0/8T2	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67				
											Assale posteriore / Dx; PR 7X0/7X1/7X2 / PR 8T0/8T2	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68				
											2.0 TDI quattro	110 kW	2 l	10/12→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
															Assale posteriore / Sx; PR 7X0/7X1/7X2 / PR 8T0/8T2	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
	Assale posteriore / Dx; PR 7X0/7X1/7X2 / PR 8T0/8T2	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68														
AUDI - A3 Cabriolet 04/08→																	
1.2 TFSI 1.4 TFSI 1.6 TDI 1.8 TFSI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TFSI	77 kW 92 kW 77 kW 118 kW 100 kW 103 kW 147 kW	1,2 l 1,4 l 1,6 l 1,8 l 2 l 2 l 2 l	03/10→ 02/11→ 05/09→ 04/08→ 04/08→ 04/08→ 04/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67											
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68											
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68											
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68											
				1.6	75 kW	1,6 l	09/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67							
								Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68							
								Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68							
Assale posteriore / Dx; →05/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68															
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67											



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
AUDI - A3 Cabriolet 04/08→						
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/08→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →10/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
AUDI - A3 Sportback (8PA) 09/04→						
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TFSI	92 kW	1,4 l	09/07→			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
	75 kW	1,6 l	09/04→			
1.6 E-Power	75 kW	1,6 l	01/11→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/04→			
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	09/04→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	120 kW	2 l	06/06→06/08			
RS3 quattro	250 kW	2,5 l	04/11→			
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	09/04→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →09/07	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	11/06→	Assale anteriore / Sx; 01/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 01/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 01/07→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 01/07→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.8 TFSI quattro	118 kW	1,8 l	07/08→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TDI 16V quattro	103 kW	2 l	11/05→			
S3 quattro	188 kW	2 l	07/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
3.2 V6 quattro	184 kW	3,2 l	09/04→			
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/04→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →05/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/05→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 FSI	110 kW	2 l	09/04→			
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →06/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/06→	Assale posteriore / Sx; 06/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 06/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Dx; 06/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; 06/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	03/06→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	09/04→			
					6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.			
AUDI - A3 Sportback (8PA) 09/04→									
2.0 TDI quattro	125 kW	2 l	03/06→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68			
2.0 TFSI quattro	147 kW	2 l	09/04→		6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68			
S3 quattro	195 kW	2 l	06/08→	Assale posteriore / Sx; 07/08→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67			
				Assale anteriore / Sx; 07/08→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67			
				Assale anteriore / Dx; 07/08→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68			
				Assale posteriore / Dx; 07/08→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68			
AUDI - A3 Sportback (8VA) 09/12→									
1.4 TFSI	90 kW	1,4 l	09/12→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67			
1.8 TFSI	132 kW	1,8 l	09/12→						
2.0 TDI	105 kW	2 l	03/13→						
2.0 TDI	110 kW	2 l	09/12→						
2.0 TDI quattro	135 kW	2 l	11/12→						
AUDI - Q3 06/11→									
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/11→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67			
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68			
2.0 TDI quattro	103 kW	2 l	01/12→						
							Assale posteriore / Sx; PR 7X5 / PR 8A3	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
							Assale posteriore / Sx; PR 7X0 / PR 7X1 / PR 7X4 / PR 7X8	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
							Assale posteriore / Dx; PR 7X0 / PR 7X1 / PR 7X4 / PR 7X8	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI quattro	120 kW	2 l	06/11→	Assale posteriore / Dx; PR 7X5 / PR 8A3	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66			
2.0 TFSI quattro	125 kW	2 l	06/11→						
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	06/11→						
							Assale posteriore / Sx; PR 7X5 / PR 8A3	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
							Assale posteriore / Sx; PR 7X0 / PR 7X1 / PR 7X4 / PR 7X8	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
							Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
							Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
							Assale posteriore / Dx; PR 7X0 / PR 7X1 / PR 7X4 / PR 7X8	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI quattro	130 kW	2 l	06/11→				Assale posteriore / Dx; PR 7X5 / PR 8A3	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx; PR 7X0 / PR 7X1 / PR 7X4 / PR 7X8	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67			
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68			
				Assale posteriore / Dx; PR 7X0 / PR 7X1 / PR 7X4 / PR 7X8	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68			
				Assale posteriore / Sx; PR 7X5 / PR 8A3	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68			
AUDI - Q7 (4L) 03/06→									
3.0 TDI	150 kW	3 l	05/10→	Assale posteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66			
3.0 TDI	180 kW	3 l	05/11→						
3.0 TFSI	200 kW	3 l	05/10→	Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66			
3.0 TFSI	206 kW	3 l	05/11→						
3.0 TFSI	245 kW	3 l	05/10→						
3.0 TDI	155 kW	3 l	03/06→05/10	Assale posteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66			
3.0 TDI	165 kW	3 l	06/09→05/12						
3.0 TDI	171 kW	3 l	03/06→05/08	Assale anteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66			
3.0 TDI	176 kW	3 l	11/07→						
3.6 FSI	206 kW	3,6 l	08/06→05/10	Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66			
4.2 TDI	240 kW	4,2 l	03/07→06/09						
4.2 FSI	257 kW	4,2 l	03/06→05/10						
6.0 TDI	368 kW	6 l	09/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66			
4.2 TDI	250 kW	4,2 l	05/09→	Assale posteriore / Dx; 06/09→	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66			
				Assale anteriore / Dx; 06/09→; →05/10	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66			



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
AUDI - Q7 (4L) 03/06→						
4.2 TDI	250 kW	4,2 l	05/09→	Assale anteriore / Sx; 06/09→; →05/10	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx; 06/09→	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
AUDI - TT (8J3) 08/06→						
1.8 TFSI 2.0 TFSI	118 kW 147 kW	1,8 l 2 l	06/08→ 08/06→06/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI quattro 2.0 TFSI quattro 2.0 quattro 2.0 TFSI quattro 3.2 V6 quattro	125 kW 147 kW 195 kW 200 kW 184 kW	2 l 2 l 2 l 2 l 3,2 l	06/08→ 06/08→06/10 05/08→ 05/08→ 08/06→06/10	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	05/10→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
					6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
					6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
AUDI - TT Roadster (8J9) 03/07→						
1.8 TFSI 2.0 TFSI	118 kW 147 kW	1,8 l 2 l	06/08→ 03/07→06/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI quattro 2.0 TFSI quattro 2.0 quattro 2.0 TFSI quattro 3.2 V6 quattro	125 kW 147 kW 195 kW 200 kW 184 kW	2 l 2 l 2 l 2 l 3,2 l	06/08→ 06/08→06/10 05/08→ 05/08→ 03/07→06/10	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TFSI quattro	155 kW	2 l	05/10→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
					6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
					6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.5 TFSI quattro	250 kW	2,5 l	07/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
					6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
AUDI - TT Roadster (8J9) 03/07→						
2.5 TFSI quattro	265 kW	2,5 l	03/12→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
BMW - 3 Cabriolet (E46) 09/00→						
318 Ci 320 Cd	105 kW 110 kW	2 l 2 l	09/01→ 02/05→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota	66
320 Ci 325 Ci M3 3.2	125 kW 141 kW 252 kW	2,2 l 2,5 l 3,2 l	09/00→ 09/00→ 04/01→	Assale posteriore / Sx / Dx; 10/01→	6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota	66
BMW - 3 Compact (E46) 06/01→02/05						
316 ti 320 td 325 ti	85 kW 110 kW 141 kW	1,8 l 2 l 2,5 l	06/01→02/05 09/01→02/05 06/01→02/05	Assale posteriore / Sx / Dx; 10/01→	6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota	66
318 td 318 ti	85 kW 105 kW	2 l 2 l	03/03→02/05 09/01→02/05	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota	66
BMW - 3 Coupé (E46) 04/00→						
316 Ci 320 Ci 325 Ci M3 3.2	77 kW 125 kW 141 kW 252 kW	1,6 l 2,2 l 2,5 l 3,2 l	04/00→ 09/00→ 09/00→ 06/00→	Assale posteriore / Sx / Dx; 10/01→	6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota	66
318 Ci 320 Cd 318 Ci M3 CSL	105 kW 110 kW 110 kW 265 kW	2 l 2 l 2 l 3,2 l	09/01→ 11/03→ 03/05→ 06/03→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota	66
BMW - 3 Touring (E46) 10/99→02/05						
316 i 318 d 318 d 320 d 330 d	85 kW 85 kW 85 kW 110 kW 150 kW	1,8 l 2 l 2 l 2 l 3 l	03/02→02/05 03/02→02/05 03/03→02/05 09/01→02/05 03/03→02/05	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota	66
318 i	85 kW	1,9 l	10/99→09/01	Assale posteriore / Sx / Dx; + ESP	6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota	66
318 i 320 i 325 i 330 d 330 xd 330 xi	105 kW 125 kW 141 kW 135 kW 135 kW 170 kW	2 l 2,2 l 2,5 l 3 l 3 l 3 l	09/01→02/05 09/00→02/05 09/00→02/05 10/99→02/05 06/00→02/05 06/00→02/05	Assale posteriore / Sx / Dx; 10/01→	6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota	66
BMW - 3 Tre volumi (E46) 02/98→04/05						
316 i 318 d 318 i 320 i 325 i 330 d 330 xd 330 xi	77 kW 85 kW 105 kW 125 kW 141 kW 135 kW 135 kW 170 kW	1,6 l 2 l 2 l 2,2 l 2,5 l 3 l 3 l 3 l	04/00→02/05 09/01→03/03 09/01→02/05 09/00→02/05 09/00→02/05 10/99→02/05 06/00→02/05 06/00→02/05	Assale posteriore / Sx / Dx; 10/01→	6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota	66
316 i 318 d 320 d 330 d	85 kW 85 kW 110 kW 150 kW	1,8 l 2 l 2 l 3 l	02/02→02/05 03/03→02/05 09/01→02/05 03/03→02/05	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota	66
320 d	95 kW	2 l	02/98→04/05	Assale posteriore / Sx / Dx; 10/01→; - ESP Assale posteriore / Sx / Dx; + ESP	6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota	66
BMW - 5 Touring (E39) 01/97→05/04						
520 i 520 d 520 i 525 i 530 d 530 d 530 i	100 kW 100 kW 125 kW 141 kW 135 kW 142 kW 170 kW	2 l 2 l 2,2 l 2,5 l 3 l 3 l 3 l	04/99→05/04 02/00→09/03 09/00→05/04 09/00→05/04 08/98→09/00 09/00→05/04 09/00→05/04	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-051 Sensore, N° giri ruota	68
520 i 525 tds 540 i	110 kW 105 kW 210 kW	2 l 2,5 l 4,4 l	01/97→09/00 03/97→05/04 01/97→05/04	Assale anteriore / Sx / Dx; 10/98→	6PU 012 039-051 Sensore, N° giri ruota	68
525 d	120 kW	2,5 l	02/00→05/04	Assale anteriore / Sx / Dx; 09/00→	6PU 012 039-051 Sensore, N° giri ruota	68
528 i	142 kW	2,8 l	01/97→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx; 10/98→; →07/00	6PU 012 039-051 Sensore, N° giri ruota	68
BMW - 5 Tre volumi (E39) 11/95→06/03						
520 i 520 d 520 i 525 d 530 d	100 kW 100 kW 125 kW 120 kW 135 kW	2 l 2 l 2,2 l 2,5 l 3 l	04/99→06/03 02/00→06/03 09/00→06/03 02/00→06/03 08/98→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-051 Sensore, N° giri ruota 6PU 012 039-061 Sensore, N° giri ruota	68 68

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
BMW - 5 Tre volumi (E39) 11/95→06/03						
530 d	142 kW	3 l	09/00→06/03			
530 i	170 kW	3 l	09/00→06/03			
M5	294 kW	4,9 l	10/98→06/03			
520 i	110 kW	2 l	01/96→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx; 10/98→	6PU 012 039-051 Sensore, N° giri ruota	68
525 td	85 kW	2,5 l	01/97→06/03			
525 tds	105 kW	2,5 l	01/96→06/03	Assale posteriore / Sx / Dx; 10/98→	6PU 012 039-061 Sensore, N° giri ruota	68
523 i	125 kW	2,5 l	11/95→09/00			
540 i	210 kW	4,4 l	04/96→06/03			
525 i	141 kW	2,5 l	09/00→06/03	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-051 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx / Dx; →05/03	6PU 012 039-061 Sensore, N° giri ruota	68
528 i	142 kW	2,8 l	11/95→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx; 10/98→; →07/00	6PU 012 039-051 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx / Dx; 10/98→	6PU 012 039-061 Sensore, N° giri ruota	68
535 i	180 kW	3,5 l	04/99→06/03	Assale anteriore / Sx / Dx; →05/03	6PU 012 039-051 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx / Dx; →05/03	6PU 012 039-061 Sensore, N° giri ruota	68



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
CITROËN - C4 (LC_) 11/04→						
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/04→	Assale posteriore / Sx / Dx; →01/07	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	11/04→			
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	11/04→			
1.6 16V	80 kW	1,6 l	11/04→			
2.0 16V	100 kW	2 l	11/04→			
2.0 16V	103 kW	2 l	11/04→			
2.0 HDi	103 kW	2 l	07/08→	Assale posteriore / Sx / Dx; Francia; BOSCH 8.0	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; Cina; BOSCH 8.0	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66
2.0 16V	130 kW	2 l	11/04→	Assale posteriore / Sx / Dx; 02/05→; →01/07	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66
CITROËN - C4 Coupé (LA_) 11/04→						
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/04→	Assale posteriore / Sx / Dx; →01/07	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	11/04→			
1.6 16V	80 kW	1,6 l	11/04→			
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	11/04→			
2.0 16V	100 kW	2 l	11/04→			
2.0 16V	130 kW	2 l	11/04→			
2.0 HDi	103 kW	2 l	07/08→	Assale posteriore / Sx / Dx; Francia; BOSCH 8.0	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; Cina; BOSCH 8.0	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66
CITROËN - C4 Tre volumi 07/06→						
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	07/06→	Assale posteriore / Sx / Dx; →01/07	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66
CITROËN - C5 Break (TD_) 02/08→						
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	02/08→	Assale anteriore / Sx / Dx; →10/08	6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota	66
1.8 16V	92 kW	1,8 l	02/08→			
2.0 HDi	100 kW	2 l	02/08→	Assale posteriore / Sx / Dx; →10/08	6PU 010 039-811 Sensore, N° giri ruota	66
2.0 16V	103 kW	2 l	02/08→			
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	02/08→			
2.7 HDi	150 kW	2,7 l	02/08→			
3.0 V6	155 kW	3 l	02/08→			
CITROËN - C5 Tre volumi (RD_) 02/08→						
1.6 HDi	80 kW	1,6 l	02/08→	Assale anteriore / Sx / Dx; →10/08	6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota	66
1.8 16V	92 kW	1,8 l	02/08→			
2.0 HDi	100 kW	2 l	02/08→	Assale posteriore / Sx / Dx; →10/08	6PU 010 039-811 Sensore, N° giri ruota	66
2.0 16V	103 kW	2 l	02/08→			
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	02/08→			
2.7 HDi	150 kW	2,7 l	02/08→			
3.0 V6	155 kW	3 l	02/08→			
CITROËN - C6 Tre volumi (TD_) 09/05→						
2.2 HDi	125 kW	2,2 l	06/06→	Assale anteriore / Sx / Dx; →10/07	6PU 010 039-781 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; →10/07	6PU 010 039-791 Sensore, N° giri ruota	
				Assale anteriore / Sx / Dx; 10/07→	6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota	
2.7 HDi 3.0 V6	150 kW 155 kW	2,7 l 3 l	09/05→ 09/05→	Assale anteriore / Sx / Dx; →10/07	6PU 010 039-781 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; →10/07	6PU 010 039-791 Sensore, N° giri ruota	
				Assale anteriore / Sx / Dx; 11/07→	6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota	
3.0 HDi	177 kW	3 l	04/09→	Assale anteriore / Sx / Dx; 06/09→	6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota	66



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
FORD - KA 10/08→						
1.2	51 kW	1,2 l	10/08→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-631	71
1.3 TDCi	55 kW	1,3 l	10/08→		Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-641
FORD - TOURNEO CONNECT 06/02→						
1.8 Di	55 kW	1,8 l	06/02→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-821	66
1.8 Turbo Di	66 kW	1,8 l	06/02→		Sensore, N° giri ruota	
1.8 TDCi	81 kW	1,8 l	08/06→			
1.8 16V	85 kW	1,8 l	06/02→			
FORD - TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 06/02→						
1.8 Di	55 kW	1,8 l	06/02→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-821	66
1.8 TDCi	66 kW	1,8 l	06/02→		Sensore, N° giri ruota	
1.8 TDCi	81 kW	1,8 l	08/06→			
1.8 16V LPG	85 kW	1,8 l	06/02→			



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
HYUNDAI - ACCENT II (LC) 01/00→11/05						
1.3	55 kW	1,3 l	01/00→11/05	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-091 Sensore, N° giri ruota	68
1.3	61 kW	1,3 l	01/00→11/05	Assale anteriore / Dx; 08/01→	6PU 012 039-191 Sensore, N° giri ruota	69
1.5	66 kW	1,5 l	01/00→11/05		6PU 012 039-201 Sensore, N° giri ruota	69
					6PU 012 039-221 Sensore, N° giri ruota	69
					6PU 012 039-601 Sensore, N° giri ruota	71
1.3	62 kW	1,3 l	08/02→11/05	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-091 Sensore, N° giri ruota	68
1.3	63 kW	1,3 l	01/00→11/05	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-191 Sensore, N° giri ruota	69
1.6	77 kW	1,6 l	12/02→11/05		6PU 012 039-201 Sensore, N° giri ruota	69
					6PU 012 039-601 Sensore, N° giri ruota	71
1.5 CRDi	60 kW	1,5 l	04/02→11/05	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-091 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-191 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-221 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-601 Sensore, N° giri ruota	71
1.5	75 kW	1,5 l	09/00→11/05	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-091 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; 08/01→	6PU 012 039-191 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Sx; 08/01→	6PU 012 039-201 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-221 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-601 Sensore, N° giri ruota	71
HYUNDAI - ACCENT III (MC) 11/05→						
1.4 GL	71 kW	1,4 l	11/05→	Assale anteriore / Sx; 06/06→	6PU 012 039-231 Sensore, N° giri ruota	69
1.5 CRDi GLS	81 kW	1,5 l	11/05→			
1.6 GLS	82 kW	1,6 l	11/05→			
HYUNDAI - ACCENT Tre volumi (MC) 11/05→						
1.4 GL	71 kW	1,4 l	11/05→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-231 Sensore, N° giri ruota	69
1.5 CRDi GLS	81 kW	1,5 l	11/05→			
1.6 GLS	82 kW	1,6 l	11/05→			
1.5	70 kW	1,5 l	01/08→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-091 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-191 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-201 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-601 Sensore, N° giri ruota	71
HYUNDAI - AVANTE Tre volumi (XD) 06/00→07/06						
1.6	66 kW	1,6 l	06/00→07/06	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-261 Sensore, N° giri ruota	69
1.6	79 kW	1,6 l	06/00→07/06	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota	69
1.8	79 kW	1,8 l	06/00→07/03			
2.0	102 kW	2 l	06/00→07/06	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-541 Sensore, N° giri ruota	71
2.0	104 kW	2 l	06/00→07/06		6PU 012 039-551 Sensore, N° giri ruota	71
1.6	77 kW	1,6 l	05/03→07/06	Assale anteriore / Sx; 08/03→	6PU 012 039-261 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Dx; 08/03→	6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Sx; 12/05→	6PU 012 039-351 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; 08/03→; →11/05	6PU 012 039-541 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale posteriore / Dx; 08/03→; →11/05	6PU 012 039-551 Sensore, N° giri ruota	71

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
HYUNDAI - AVANTE Tre volumi (XD) 06/00→07/06						
1.8	97 kW	1,8 l	06/00→07/06	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-261 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Sx; 12/05→	6PU 012 039-351 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-541 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-551 Sensore, N° giri ruota	71
2.0 CRDi 2.0	83 kW 105 kW	2 l	04/01→07/06 10/03→07/06	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-261 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Sx; 12/05→	6PU 012 039-351 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; →11/05	6PU 012 039-541 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale posteriore / Dx; →11/05	6PU 012 039-551 Sensore, N° giri ruota	71
HYUNDAI - COUPE (GK) 08/01→08/09						
1.6 16V 1.6 16V 2.0 GLS 2.7 V6	77 kW 79 kW 105 kW 123 kW	1,6 l 1,6 l 2 l 2,7 l	03/02→08/09 03/02→08/09 02/03→08/09 03/02→08/09	Assale anteriore / Dx; →09/04	6PU 012 039-391 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; →09/04	6PU 012 039-401 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Dx; →09/04	6PU 012 039-411 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; 10/04→	6PU 012 039-421 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Dx; 10/04→	6PU 012 039-431 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale anteriore / Sx; 10/04→	6PU 012 039-441 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale anteriore / Dx; 10/04→	6PU 012 039-451 Sensore, N° giri ruota	70
2.0	100 kW	2 l	08/01→08/09	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-391 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-401 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-411 Sensore, N° giri ruota	70
2.0	102 kW	2 l	03/02→08/09	Assale anteriore / Dx; →09/04	6PU 012 039-391 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; →09/04	6PU 012 039-401 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Dx; →09/04	6PU 012 039-411 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-421 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-431 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-441 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-451 Sensore, N° giri ruota	70
2.7 V6	121 kW	2,7 l	01/07→08/09	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-421 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-431 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-441 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-451 Sensore, N° giri ruota	70
HYUNDAI - ELANTRA (XD) 06/00→07/06						
1.6 1.6 1.8 2.0 2.0	66 kW 79 kW 79 kW 102 kW 104 kW	1,6 l 1,6 l 1,8 l 2 l 2 l	06/00→07/06 06/00→07/06 06/00→07/03 06/00→07/06 06/00→07/06	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-261 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-541 Sensore, N° giri ruota	71



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
HYUNDAI - ELANTRA (XD) 06/00→07/06						
1.6	66 kW	1,6 l	06/00→07/06	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-551 Sensore, N° giri ruota	71
1.6	79 kW	1,6 l	06/00→07/06			
1.8	79 kW	1,8 l	06/00→07/03			
2.0	102 kW	2 l	06/00→07/06			
2.0	104 kW	2 l	06/00→07/06			
1.6	77 kW	1,6 l	05/03→07/06	Assale anteriore / Sx; 08/03→	6PU 012 039-261 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Dx; 08/03→	6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Sx; 12/05→	6PU 012 039-351 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; 08/03→; →11/05	6PU 012 039-541 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale posteriore / Dx; 08/03→; →11/05	6PU 012 039-551 Sensore, N° giri ruota	71
1.6	82 kW	1,6 l	09/03→07/06	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-261 Sensore, N° giri ruota	69
1.8	97 kW	1,8 l	06/00→07/06			
2.0 CRDi	83 kW	2 l	04/01→07/06	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota	69
2.0	105 kW	2 l	10/03→07/06			
				Assale posteriore / Sx; 12/05→	6PU 012 039-351 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; →11/05	6PU 012 039-541 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale posteriore / Dx; →11/05	6PU 012 039-551 Sensore, N° giri ruota	71
HYUNDAI - GRANDEUR Tre volumi (XG) 12/98→						
25	120 kW	2,5 l	12/98→	Assale posteriore / Dx; 05/00→; →11/02	6PU 012 039-561 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-571 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-581 Sensore, N° giri ruota	71
30/300	138 kW	3 l	12/98→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-571 Sensore, N° giri ruota	71
350	145 kW	3,5 l	04/03→			
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-581 Sensore, N° giri ruota	71
3.0	145 kW	3 l	09/99→09/03	Assale posteriore / Dx; 05/00→; →04/02	6PU 012 039-561 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-571 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-581 Sensore, N° giri ruota	71
HYUNDAI - ix35 (LM) 01/10→						
1.6	99 kW	1,6 l	11/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-381 Sensore, N° giri ruota	70
1.7 CRDi	85 kW	1,7 l	11/10→			
2.0 CRDi	100 kW	2 l	01/10→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-591 Sensore, N° giri ruota	71
2.0	120 kW	2 l	01/10→			
2.0	122 kW	2 l	01/10→			
2.0 CRDi	135 kW	2 l	01/12→			
2.0 CRDi AWD	135 kW	2 l	01/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-381 Sensore, N° giri ruota	70
HYUNDAI - MATRIX (FC) 01/02→12/05						
1.6	66 kW	1,6 l	01/02→12/05	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-261 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-541 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-551 Sensore, N° giri ruota	71
HYUNDAI - SANTA FÉ (SM) 02/01→03/06						
2.0 CRDi 4x4	83 kW	2 l	04/01→03/06	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-121 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 CRDi	83 kW	2 l	08/01→03/06			
2.0 CRDi 4x4	92 kW	2 l	08/03→03/06	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-131 Sensore, N° giri ruota	68
2.0	99 kW	2 l	08/01→03/06			
2.0 CRDi Trazione integrale	107 kW	2 l	11/03→02/06	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-141 Sensore, N° giri ruota	68
2.4 16V	100 kW	2,4 l	02/01→03/06			
2.4 16V	107 kW	2,4 l	02/01→03/06			
2.7 V6 4x4	127 kW	2,7 l	02/01→03/06	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-611 Sensore, N° giri ruota	71

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
HYUNDAI - SONATA IV Tre volumi (EF) 03/98→11/04						
2.0 16V	96 kW	2 l	10/01→11/04	Assale posteriore / Dx; →11/02	6PU 012 039-561 Sensore, N° giri ruota	71
2.0 16V	106 kW	2 l	10/01→11/04	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-571 Sensore, N° giri ruota	71
2.7 V6	127 kW	2,7 l	10/01→11/04		Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-581 Sensore, N° giri ruota
2.0 16V	100 kW	2 l	06/98→10/01	Assale posteriore / Dx; 05/00→; →05/01	6PU 012 039-561 Sensore, N° giri ruota	71
2.5 V6 24V	118 kW	2,5 l	06/98→10/01	Assale anteriore / Dx; →05/01	6PU 012 039-571 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale anteriore / Sx; →05/01	6PU 012 039-581 Sensore, N° giri ruota	71
2.4 16V	105 kW	2,4 l	03/98→10/01	Assale posteriore / Dx; 05/00→; →05/01	6PU 012 039-561 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale anteriore / Dx; 06/98→; →05/01	6PU 012 039-571 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale anteriore / Sx; 06/98→; →05/01	6PU 012 039-581 Sensore, N° giri ruota	71
HYUNDAI - TUCSON (JM) 08/04→03/10						
2.0 CRDi	83 kW	2 l	08/04→03/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-071 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 CRDi	88 kW	2 l	01/07→03/10	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-081 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 CRDi	100 kW	2 l	01/06→03/10		Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-151 Sensore, N° giri ruota
2.0 CRDi	103 kW	2 l	01/06→03/10	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-161 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 CRDi	110 kW	2 l	01/09→03/10		Assale anteriore / Sx; Benzina	6PU 012 039-071 Sensore, N° giri ruota
2.7 Trazione integrale	129 kW	2,7 l	08/04→03/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-071 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-081 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; Benzina	6PU 012 039-081 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-151 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-161 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; Benzina	6PU 012 039-331 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Sx; Benzina	6PU 012 039-341 Sensore, N° giri ruota	70
HYUNDAI - VERNA Tre volumi (LC) 01/00→11/05						
1.3	55 kW	1,3 l	01/00→11/05	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-091 Sensore, N° giri ruota	68
1.3	63 kW	1,3 l	01/00→11/05	Assale anteriore / Dx; 08/01→	6PU 012 039-191 Sensore, N° giri ruota	69
1.5	66 kW	1,5 l	01/00→11/05		Assale anteriore / Sx; 08/01→	6PU 012 039-201 Sensore, N° giri ruota
				Assale anteriore / Sx / Dx; →07/01	6PU 012 039-221 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-601 Sensore, N° giri ruota	71
1.5 CRDi	60 kW	1,5 l	01/02→11/05	Assale posteriore / Sx; 02/02→	6PU 012 039-091 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; 02/02→	6PU 012 039-191 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Sx; 02/02→	6PU 012 039-221 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Dx; 02/02→	6PU 012 039-601 Sensore, N° giri ruota	71
1.6	77 kW	1,6 l	12/02→11/05	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-091 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-191 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-201 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-601 Sensore, N° giri ruota	71



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
KIA - CARENS II (FJ) 11/05→						
2.0 CRDi	103 kW	2 l	11/05→	Assale anteriore / Dx; 05/06→	6PU 012 039-461 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; 05/06→	6PU 012 039-471 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Dx; 05/06→	6PU 012 039-481 Sensore, N° giri ruota	70
KIA - CARENS III (UN) 09/06→						
1.6 CVVT	93 kW	1,6 l	10/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-461 Sensore, N° giri ruota	70
1.6 CRDi 128	94 kW	1,6 l	10/10→			
1.6 CVVT	97 kW	1,6 l	08/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-471 Sensore, N° giri ruota	70
2.0 CRDi 115	85 kW	2 l	05/07→			
2.0 CRDi 135	100 kW	2 l	08/09→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-481 Sensore, N° giri ruota	70
2.0 CRDi 140	103 kW	2 l	09/06→			
2.0 CVVT	106 kW	2 l	09/06→			
KIA - CERATO (LD) 04/04→						
1.5 CRDi	75 kW	1,5 l	07/05→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota	69
2.0 CRDi	83 kW	2 l	04/04→		6PU 012 039-321 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-311 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-351 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-531 Sensore, N° giri ruota	71
1.6	77 kW	1,6 l	07/04→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota	69
					6PU 012 039-321 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-311 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-351 Sensore, N° giri ruota	70
1.6 CRDi	85 kW	1,6 l	06/05→	Assale anteriore / Dx; 09/06→	6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota	69
					6PU 012 039-321 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Sx; 09/06→	6PU 012 039-311 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Dx; 09/06→	6PU 012 039-351 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; 09/06→	6PU 012 039-531 Sensore, N° giri ruota	71
2.0	105 kW	2 l	04/04→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota	69
					6PU 012 039-321 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-311 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale posteriore / Dx; 07/04→	6PU 012 039-351 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; →06/04	6PU 012 039-351 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; 07/04→	6PU 012 039-531 Sensore, N° giri ruota	71
KIA - OPTIMA Tre volumi (GD) 05/01→						
2.0	100 kW	2 l	05/01→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-561 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-571 Sensore, N° giri ruota	71
2.5 V6	124 kW	2,5 l	05/01→	Assale posteriore / Sx / Dx; →11/02	6PU 012 039-561 Sensore, N° giri ruota	71
				Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-571 Sensore, N° giri ruota	71
KIA - RETONA (CE) 06/99→						
2.0 TD	61 kW	2 l	06/99→	Assale posteriore / Dx; 05/01→	6PU 012 039-361 Sensore, N° giri ruota	70
2.0 16V	94 kW	2 l	05/00→	Assale anteriore / Dx; 05/01→	6PU 012 039-361 Sensore, N° giri ruota	70

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
KIA - RETONA (CE) 06/99→						
2.0 TD	61 kW	2 l	06/99→	Assale posteriore / Sx; 05/01→	6PU 012 039-371	70
2.0 16V	94 kW	2 l	05/00→		Assale anteriore / Sx; 05/01→	6PU 012 039-371
KIA - RIO II (JB) 03/05→						
1.4 16V	71 kW	1,4 l	03/05→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-211	69
1.5 CRDi	81 kW	1,5 l	03/05→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-231	69
1.6 CVVT	82 kW	1,6 l	03/05→	Assale anteriore / Sx Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-211	69
KIA - RIO II Tre volumi (JB) 03/05→						
1.4 16V	71 kW	1,4 l	03/05→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-211	69
1.5 CRDi	81 kW	1,5 l	03/05→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-231	69
1.6 16V	82 kW	1,6 l	03/05→	Assale anteriore / Sx Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-211	69
KIA - RIO Station wagon (DC) 08/00→02/05						
1.3	55 kW	1,3 l	08/00→02/05	Assale anteriore / Sx; 08/02→	6PU 012 039-241	69
				Assale anteriore / Dx; 08/02→	6PU 012 039-251	69
				Assale posteriore / Sx; 06/01→	6PU 012 039-281	69
				Assale anteriore / Sx; →07/02	6PU 012 039-291	69
				Assale anteriore / Dx; →07/02	6PU 012 039-301	69
1.3	60 kW	1,3 l	08/00→02/05	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-241	69
1.5 16V	71 kW	1,5 l	09/02→02/05	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-251	69
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-281	69
1.5 16V	72 kW	1,5 l	08/00→02/05	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-291	69
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-301	69
KIA - RIO Tre volumi (DC_) 09/00→02/05						
1.3	55 kW	1,3 l	09/00→02/05	Assale posteriore / Sx; 06/01→	6PU 012 039-281	69
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-291	69
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-301	69
1.3	60 kW	1,3 l	08/02→02/05	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-241	69
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-251	69
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-281	69
1.5 16V	72 kW	1,5 l	09/00→02/05	Assale anteriore / Sx; 08/02→	6PU 012 039-241	69
				Assale anteriore / Dx; 08/02→	6PU 012 039-251	69
				Assale posteriore / Sx; 06/01→	6PU 012 039-281	69
				Assale anteriore / Sx; 06/01→; →07/02	6PU 012 039-291	69
				Assale anteriore / Dx; 06/01→; →07/02	6PU 012 039-301	69
KIA - SOUL (AM) 02/09→						
1.6 CVVT	77 kW	1,6 l	02/09→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-491	71
1.6 CRDi 115	85 kW	1,6 l	02/09→		Sensore, N° giri ruota	
1.6 CVVT	93 kW	1,6 l	02/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-501	71
1.6 CRDi 128	94 kW	1,6 l	02/09→		Sensore, N° giri ruota	
1.6 GDI	103 kW	1,6 l	06/11→			







Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.	
KIA - SPECTRA Tre volumi (LD) 04/04→							
1.5 CRDi	75 kW	1,5 l	07/05→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271	69	
2.0 CRDi	83 kW	2 l	04/04→		Sensore, N° giri ruota	6PU 012 039-321	69
					Sensore, N° giri ruota		
					Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-311	69
					Sensore, N° giri ruota		
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-351	70	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-531	71	
				Sensore, N° giri ruota			
1.6	77 kW	1,6 l	04/04→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271	69	
				Sensore, N° giri ruota	6PU 012 039-321	69	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-311	69	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-351	70	
				Sensore, N° giri ruota			
1.6 CRDi	85 kW	1,6 l	06/05→	Assale anteriore / Dx; 09/06→	6PU 012 039-271	69	
				Sensore, N° giri ruota	6PU 012 039-321	69	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale anteriore / Sx; 09/06→	6PU 012 039-311	69	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale posteriore / Dx; 09/06→	6PU 012 039-351	70	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale posteriore / Sx; 09/06→	6PU 012 039-531	71	
				Sensore, N° giri ruota			
1.6	90 kW	1,6 l	05/06→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271	69	
				Sensore, N° giri ruota	6PU 012 039-321	69	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-311	69	
				Sensore, N° giri ruota			
2.0	105 kW	2 l	04/04→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-271	69	
				Sensore, N° giri ruota	6PU 012 039-321	69	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-311	69	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale posteriore / Dx; 07/04→	6PU 012 039-351	70	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale posteriore / Sx; →06/04	6PU 012 039-351	70	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale posteriore / Sx; 07/04→	6PU 012 039-531	71	
				Sensore, N° giri ruota			
KIA - SPORTAGE (JE_) 09/04→							
2.0 CRDi 4WD	83 kW	2 l	09/04→	Assale posteriore / Sx; →05/10; per TC	6PU 012 039-151	68	
2.0 CRDi	83 kW	2 l	02/05→		Sensore, N° giri ruota	6PU 012 039-161	68
					Sensore, N° giri ruota		
					Assale anteriore / Dx; →05/10; per TC	6PU 012 039-171	68
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale anteriore / Sx; →05/10; per TC	6PU 012 039-181	68	
				Sensore, N° giri ruota			
2.0 CRDi 4WD	100 kW	2 l	01/06→	Assale posteriore / Sx; →05/10	6PU 012 039-151	68	
2.0 CRDi	110 kW	2 l	09/08→		Sensore, N° giri ruota	6PU 012 039-341	70
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale posteriore / Dx; →05/10	6PU 012 039-161	68	
				Sensore, N° giri ruota			
				Sensore, N° giri ruota	6PU 012 039-331	69	
				Assale anteriore / Dx; →05/10	6PU 012 039-171	68	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale anteriore / Sx; →05/10	6PU 012 039-181	68	
				Sensore, N° giri ruota			
2.0 CRDi 4WD	103 kW	2 l	01/06→	Assale anteriore / Dx; 02/06→	6PU 012 039-171	68	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale anteriore / Sx; 02/06→	6PU 012 039-181	68	
				Sensore, N° giri ruota			
				Assale posteriore / Dx; 02/06→; →05/10	6PU 012 039-331	69	
				Sensore, N° giri ruota			

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
KIA - SPORTAGE (JE_) 09/04→						
2.0 CRDi 4WD	103 kW	2 l	01/06→	Assale posteriore / Sx; 02/06→; →05/10	6PU 012 039-341 Sensore, N° giri ruota	70
2.0 i 16V	104 kW	2 l	09/04→	Assale posteriore / Sx; →05/10	6PU 012 039-151 Sensore, N° giri ruota	68
					6PU 012 039-341 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Dx; →05/10	6PU 012 039-161 Sensore, N° giri ruota	68
					6PU 012 039-331 Sensore, N° giri ruota	69
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-171 Sensore, N° giri ruota	68
	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-181 Sensore, N° giri ruota	68			
2.7 V6 4WD	129 kW	2,7 l	09/04→	Assale posteriore / Sx; →05/10; per TC	6PU 012 039-151 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →05/10; per TC	6PU 012 039-161 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; per TC	6PU 012 039-171 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx; Non per TC	6PU 012 039-181 Sensore, N° giri ruota	68
KIA - SPORTAGE (K00) 04/94→08/03						
2.0 TD 4WD	61 kW	2 l	10/97→08/03	Assale posteriore / Dx; 05/01→; →12/02	6PU 012 039-361 Sensore, N° giri ruota	70
2.0 4WD	87 kW	2 l	10/00→08/03			
2.0 i 16V	94 kW	2 l	10/99→08/03	Assale anteriore / Dx; 05/01→; →12/02	6PU 012 039-361 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale anteriore / Sx; 05/01→; →12/02	6PU 012 039-371 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; 05/01→; →12/02	6PU 012 039-371 Sensore, N° giri ruota	70
					6PU 012 039-371 Sensore, N° giri ruota	70
2.0 i 16V 4WD	94 kW	2 l	04/94→08/03	Assale posteriore / Dx; 05/01→	6PU 012 039-361 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale anteriore / Dx; 05/01→	6PU 012 039-361 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale posteriore / Sx; 05/01→	6PU 012 039-371 Sensore, N° giri ruota	70
				Assale anteriore / Sx; 05/01→	6PU 012 039-371 Sensore, N° giri ruota	70
KIA - SPORTAGE (SL) 07/10→						
1.6 GDI	99 kW	1,6 l	02/11→	Assale posteriore / Sx; per veicoli senza sistema assistenza parcheggio	6PU 012 039-591	71
1.7 CRDi	85 kW	1,7 l	02/11→		Sensore, N° giri ruota	
2.0 CRDi	100 kW	2 l	07/10→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-591	71
2.0 CVVT	120 kW	2 l	07/10→		Sensore, N° giri ruota	



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
MERCEDES-BENZ - CLASSE C (W204) 01/07→						
C 180 Kompressor (204.044, 204.045)	115 kW	1,6 l	01/08→	Assale anteriore / Sx / Dx; 02/08→	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; 02/08→	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 180 Kompressor (204.046)	115 kW	1,8 l	01/07→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
C 250 CGI (204.047)	150 kW	1,8 l	07/09→			
C 250 CDI (204.003)	150 kW	2,1 l	08/08→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 230 4-matic (204.085)	150 kW	2,5 l	07/07→			
C 280 4-matic (204.081)	170 kW	3 l	07/07→			
C 350 CGI	215 kW	3,5 l	09/08→			
C 200 Kompressor (204.041)	135 kW	1,8 l	01/07→	Assale anteriore / Sx / Dx; 204041	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; 204048; per codice SA: 800/801 / 808/809		
				Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; 204048; per codice SA: 802	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 180 CDI (204.000)	88 kW	2,1 l	01/11→	Assale anteriore / Sx / Dx; Cina	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; Cina	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 200 CDI (204.007)	100 kW	2,1 l	01/07→	Assale anteriore / Sx / Dx; 02/07→	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
C 220 CDI (204.008)	125 kW	2,1 l	01/07→			
C 230 (204.052)	150 kW	2,5 l	01/07→	Assale posteriore / Sx / Dx; 02/07→	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 320 CDI (204.022)	165 kW	3 l	01/07→			
C 280 (204.054)	170 kW	3 l	01/07→			
C 350 (204.056)	200 kW	3,5 l	01/07→			
C 200 CDI (204.001)	100 kW	2,1 l	01/11→	Assale anteriore / Sx / Dx; Cina	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
C 220 CDI (204.002)	125 kW	2,1 l	12/08→			
C 300 (204.054)	170 kW	3 l	07/09→	Assale posteriore / Sx / Dx; Cina	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 220 CDI	120 kW	2,1 l	01/07→	Assale posteriore / Sx / Dx; 04/07→; →11/08; non per codice SA: 700	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; 04/07→; →11/08; + Europe	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 250 CDI 4-matic	150 kW	2,1 l	01/11→	Assale posteriore / Sx / Dx; Cina	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 320 CDI 4-matic (204.089)	165 kW	3 l	07/07→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 350 4-matic (204.087)	200 kW	3,5 l	07/07→			
C 350	225 kW	3,5 l	01/11→			
C 63 AMG (204.077)	336 kW	6,2 l	02/08→			
C 350 CDI (204.022)	165 kW	3 l	07/09→	Assale anteriore / Sx / Dx; Repubblica di Corea(Corea del Sud); 204022; 642960; per codice SA: 800/801 / 808/809	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; Cina; 204025; 642830	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; 204092; 642832	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; Repubblica di Corea(Corea del Sud); 204089; 642961		
				Assale posteriore / Sx / Dx; Cina; 204025; 642830	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; Repubblica di Corea(Corea del Sud); 204022; 642960	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; 204022; 642960; per codice SA: 802/803 / 804/805	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; Cina	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx; Cina	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 300 CDI 4-matic	170 kW	3 l	01/11→	Assale posteriore / Sx / Dx; non per codice SA: P98	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 350 CDI	195 kW	3 l	06/11→	Assale anteriore / Sx / Dx; per codice SA: 808/809 / 800/801	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; non per codice SA: 700	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; per codice SA: 802/803 / 804/805	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 63 AMG (204.077)	358 kW	6,2 l	02/08→	Assale posteriore / Sx / Dx; 01/11→; non per codice SA: P98	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
MERCEDES-BENZ - CLASSE C Coupé (C204) 06/11→						
C 180	115 kW	1,8 l	06/11→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 250	150 kW	1,8 l	06/11→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 220 CDI	125 kW	2,1 l	06/11→			
C 250 CDI	150 kW	2,1 l	06/11→			
C 350	225 kW	3,5 l	06/11→			
C 63 AMG	336 kW	6,2 l	06/11→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-921 Sensore, N° giri ruota	67
C 63 AMG (204.377)	358 kW	6,2 l	01/12→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; + sport pack.	6PU 010 039-911 Sensore, N° giri ruota	67
C 63 AMG (204.377)	380 kW	6,2 l	01/12→	Assale posteriore / Sx / Dx;  C63 AMG / 204377;  156985; non per codice SA: P98	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx;  C63 AMG / 204377;  156985; per codice SA: P98	6PU 010 039-921 Sensore, N° giri ruota	67
MERCEDES-BENZ - CLASSE C T-Model (S204) 08/07→						
C 180 Kompressor (204.246)	115 kW	1,8 l	08/07→	Assale anteriore / Sx / Dx; per codice SA: 800/801 / 808/809	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
C 180 CGI (204.249)	115 kW	1,8 l	11/09→			
C 180 CDI (204.200)	88 kW	2,1 l	01/11→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 200 CDI (204.201)	100 kW	2,1 l	08/10→			
C 220 CDI (204.202)	125 kW	2,1 l	12/08→	Assale anteriore / Sx / Dx; per codice SA: 802/803 / 804/805	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 180 Kompressor (204.245)	115 kW	1,8 l	01/08→	Assale anteriore / Sx / Dx; 02/08→; per codice SA: 800/801 / 808/809	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; 02/08→	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; 02/08→; per codice SA: 802/803 / 804/805	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 200 Kompressor	135 kW	1,8 l	08/07→	Assale anteriore / Sx / Dx; 11/07→; per codice SA: 800/801 / 808/809	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
C 200 CDI	100 kW	2,1 l	08/07→			
C 230	150 kW	2,5 l	08/07→	Assale posteriore / Sx / Dx; 11/07→	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 280	170 kW	3 l	08/07→			
C 250 CGI	150 kW	1,8 l	07/09→	Assale anteriore / Sx / Dx; per codice SA: 800/801 / 808/809	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; Cina	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; per codice SA: 802/803 / 804/805	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 220 CDI	120 kW	2,1 l	08/07→	Assale anteriore / Sx / Dx; per codice SA: 800/801 / 808/809	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; →11/08; per codice SA: 802/803 / 804/805	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 220 CDI	125 kW	2,1 l	08/07→	Assale anteriore / Sx / Dx; 11/07→; per codice SA: 800/801 / 808/809	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; 11/07→	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; 11/07→; →11/08; per codice SA: 802/803 / 804/805	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 220 CDI	150 kW	2,1 l	01/09→	Assale anteriore / Sx / Dx; 05/09→; per codice SA: 800/801 / 808/809	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; 05/09→	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; 05/09→; per codice SA: 802/803 / 804/805	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 250 CDI 4-matic (204.282)	150 kW	2,1 l	04/10→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
C 350 CGI (204.257)	225 kW	3,5 l	06/11→			
C 63 AMG	336 kW	6,2 l	02/08→			
C 63 AMG (204.277)	358 kW	6,2 l	01/12→			
C 320 CDI 4-matic	165 kW	3 l	08/07→	Assale anteriore / Sx / Dx; 11/07→; per codice SA: 800/801 / 808/809	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; 05/08→	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; 11/07→	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; 11/07→; per codice SA: 802/803 / 804/805	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 350 CDI (204.225)	170 kW	3 l	10/09→	Assale anteriore / Sx / Dx; per codice SA: 800/801 / 808/809	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
MERCEDES-BENZ - CLASSE C T-Model (S204) 08/07→						
C 350 CDI (204.225)	170 kW	3 l	10/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; per codice SA: 802/803 / 804/805	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 350 CDI (204.223)	195 kW	3 l	06/11→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
C 350	200 kW	3,5 l	08/07→	Assale anteriore / Sx / Dx; 11/07→; per codice SA: 800/801 / 808/809	6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx; 11/07→	6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; 11/07→; →12/10; per codice SA: 802/803 / 804/805	6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota	67
MERCEDES-BENZ - CLASSE E (W211) 03/02→12/08						
E 200 Kompressor (211.042)	120 kW	1,8 l	11/02→12/08	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
E200 NGT	120 kW	1,8 l	03/04→12/08			
E 200 CGI	125 kW	1,8 l	11/02→12/08	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 200 Kompressor (211.041)	135 kW	1,8 l	04/06→12/08			
E 220 CDI (211.006)	100 kW	2,1 l	03/02→12/08			
E 200 CDI (211.007)	100 kW	2,1 l	04/06→12/08			
E 220 CDI	120 kW	2,1 l	03/03→12/08			
E 220 CDI (211.008)	125 kW	2,1 l	04/06→12/08			
E 230	150 kW	2,5 l	09/07→12/08			
E 270 CDI	120 kW	2,7 l	03/02→12/08			
E 280 CDI (211.020)	140 kW	3 l	03/05→12/08			
E 300 BLUETEC	155 kW	3 l	09/07→12/08			
E 320 CDI (211.022)	165 kW	3 l	03/05→12/08			
E 280 (211.054)	170 kW	3 l	03/05→12/08			
E 280 CDI (211.023)	130 kW	3,2 l	05/04→12/08			
E 320 CDI (211.026)	150 kW	3,2 l	11/02→12/08			
E 350 (211.056)	200 kW	3,5 l	03/05→12/08			
E 350 CGI	215 kW	3,5 l	09/07→12/08			
E 400 CDI (211.028)	191 kW	4 l	02/03→12/08			
E 420 CDI (211.029)	231 kW	4 l	01/06→12/08			
E 220 CDI (211.006)	110 kW	2,1 l	03/02→12/08	Assale anteriore / Sx / Dx; 04/02→	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
E 240 (211.061)	130 kW	2,6 l	03/02→12/08			
E 270 CDI (211.016)	130 kW	2,7 l	03/02→12/08	Assale posteriore / Sx / Dx; 04/02→	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 320 (211.065)	165 kW	3,2 l	03/02→12/08			
E 500 (211.070)	225 kW	5 l	03/02→12/08			
E 200 CDI (211.004)	75 kW	2,2 l	07/02→12/08	Assale anteriore / Sx / Dx; 11/02→	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; 11/02→; →07/05	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 200 CDI (211.004)	90 kW	2,2 l	07/02→12/08	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; →07/06	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 240 4-matic (211.080)	130 kW	2,6 l	03/03→12/08	Assale posteriore / Sx / Dx; 08/03→	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 320 4-matic (211.082)	165 kW	3,2 l	03/03→12/08			
E 280 4-matic (211.092)	170 kW	3 l	01/06→12/08	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 500 4-matic (211.083)	225 kW	5 l	10/03→12/08			
E 500 (211.072)	285 kW	5,5 l	04/06→12/08	Assale anteriore / Sx / Dx; 05/06→	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; 05/06→	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 55 AMG Kompressor (211.076)	350 kW	5,5 l	10/02→12/08	Assale anteriore / Sx / Dx; 11/02→	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; 11/02→	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 63 AMG (211.077)	378 kW	6,2 l	03/06→12/08	Assale anteriore / Sx / Dx; 08/06→	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; 08/06→	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
MERCEDES-BENZ - CLASSE E (W212) 01/09→						
E 200 NGT (212.041)	120 kW	1,8 l	03/11→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-931 Sensore, N° giri ruota	67
E 250 CGI (212.047, 212.147)	150 kW	1,8 l	01/09→			
E 200 CDI (212.005)	100 kW	2,1 l	01/09→			
E 220 CDI (212.002)	125 kW	2,1 l	01/09→			
E 300 CDI (212.020)	150 kW	3 l	03/11→			
E 350 BlueTEC (212.024)	155 kW	3 l	01/09→			
E 350 CDI (212.025)	170 kW	3 l	01/09→			

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
MERCEDES-BENZ - CLASSE E (W212) 01/09→						
E 300 (212.054)	170 kW	3 l	01/09→			
E 350 CDI 4-matic (212.089)	170 kW	3 l	09/09→			
E 300 CDI (212.020)	170 kW	3 l	03/11→			
E 350 CDI (212.023)	195 kW	3 l	03/11→			
E 300 (212.055)	185 kW	3,5 l	07/11→			
E 350 4-matic (212.087)	200 kW	3,5 l	01/09→08/11			
E 350 CGI (212.057)	215 kW	3,5 l	01/09→08/11			
E350 4-matic	225 kW	3,5 l	09/11→			
E 500	300 kW	4,7 l	09/11→			
E 500 (212.072)	285 kW	5,5 l	01/09→			
E 63 AMG (212.074)	386 kW	5,5 l	02/11→			
E 63 AMG	410 kW	5,5 l	05/11→			
E 63 AMG (212.077)	386 kW	6,2 l	12/09→			
E 200 CGI (212.048, 212.148)	135 kW	1,8 l	08/09→	Assale posteriore / Sx / Dx; 212048	6PU 010 039-931 Sensore, N° giri ruota	67
E 250 CDI (212.003)	150 kW	2,1 l	01/09→	Assale posteriore / Sx / Dx; 01/11→	6PU 010 039-931 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-931 Sensore, N° giri ruota	67
MERCEDES-BENZ - CLASSE E Cabriolet (A207) 01/10→						
E 200 CGI (207.448)	135 kW	1,8 l	01/10→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-911 Sensore, N° giri ruota	67
E 250 CGI (207.447)	150 kW	1,8 l	01/10→			
E 220 CDI (207.402)	125 kW	2,2 l	01/10→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-921 Sensore, N° giri ruota	67
E 250 CDI (207.403)	150 kW	2,2 l	01/10→			
E 350 CDI (207.422)	170 kW	3 l	01/10→			
E 350 CDI	195 kW	3 l	04/11→			
E 300	185 kW	3,5 l	04/11→			
E 350	200 kW	3,5 l	05/11→			
E 350 CGI (207.457)	215 kW	3,5 l	01/10→			
E 350	225 kW	3,5 l	04/11→			
E 500	300 kW	4,7 l	09/11→			
E 500 (207.472)	285 kW	5,5 l	01/10→			
MERCEDES-BENZ - CLASSE E Coupé (C207) 01/09→						
E 200 CGI (207.348)	135 kW	1,8 l	01/10→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-911 Sensore, N° giri ruota	67
E 250 CGI (207.347)	150 kW	1,8 l	01/09→			
E 220 CDI (207.302)	125 kW	2,2 l	01/10→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-921 Sensore, N° giri ruota	67
E 350 CDI (207.322)	170 kW	3 l	01/09→			
E 350 CDI	195 kW	3 l	04/11→			
E 300	185 kW	3,5 l	04/11→			
E 350	200 kW	3,5 l	05/11→			
E 350 CGI (207.357)	215 kW	3,5 l	01/09→			
E 350	225 kW	3,5 l	04/11→			
E 500	300 kW	4,7 l	09/11→			
E 500 (207.372)	285 kW	5,5 l	01/09→			
MERCEDES-BENZ - CLASSE E T-Model (S211) 03/03→07/09						
E 200 T Kompressor (211.242)	120 kW	1,8 l	03/03→07/09	Assale anteriore / Sx / Dx; 04/03→	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
E 220 T CDI (211.206)	110 kW	2,1 l	03/03→07/09			
E 270 T CDI (211.216)	130 kW	2,7 l	03/03→07/09	Assale posteriore / Sx / Dx; 04/03→	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 320 T CDI (211.226)	150 kW	3,2 l	03/03→07/09			
E 320 T (211.265)	165 kW	3,2 l	03/03→07/09			
E 200 Kompressor (211.241)	135 kW	1,8 l	04/06→07/09	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
E 220 CDI (211.206)	100 kW	2,1 l	03/03→07/09			
E 200 CDI (211.207)	100 kW	2,1 l	04/06→07/09	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 220 T CDI	120 kW	2,1 l	03/03→07/09			
E 220 T CDI (211.208)	125 kW	2,1 l	04/06→07/09			
E 230 T	150 kW	2,5 l	05/07→07/09			
E 270 T CDI	120 kW	2,7 l	03/03→07/09			
E 280 T CDI (211.223)	130 kW	3,2 l	05/04→07/09			
E 350 T (211.256)	200 kW	3,5 l	03/05→07/09			
350 CGI	215 kW	3,5 l	05/06→07/09			
E 500 T (211.270)	225 kW	5 l	10/03→07/09			
E 240 T (211.261)	130 kW	2,6 l	03/03→07/09	Assale anteriore / Sx / Dx; 06/03→	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; 06/03→	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 240 T 4-matic (211.280)	130 kW	2,6 l	07/03→07/09	Assale posteriore / Sx / Dx; 08/03→	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 280 T CDI (211.220)	140 kW	3 l	03/05→07/09	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
E 320 T CDI (211.222)	165 kW	3 l	03/05→07/09			
E 280 T (211.254)	170 kW	3 l	03/05→07/09			
E 320 T 4-matic (211.282)	165 kW	3,2 l	07/03→07/09			
E 55 T AMG Kompressor (211.276)	350 kW	5,4 l	07/03→07/09	Assale anteriore / Sx / Dx; 08/03→	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.		
MERCEDES-BENZ - CLASSE E T-Model (S211) 03/03→07/09								
E 55 T AMG Kompressor (211.276)	350 kW	5,4 l	07/03→07/09	Assale posteriore / Sx / Dx; 08/03→	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66		
E 500 T (211.272)	285 kW	5,5 l	04/06→07/09	Assale anteriore / Sx / Dx; 05/06→	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66		
				Assale posteriore / Sx / Dx; 05/06→	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66		
E 63 AMG (211.277)	378 kW	6,2 l	03/06→07/09	Assale anteriore / Sx / Dx; 08/06→	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66		
				Assale posteriore / Sx / Dx; 08/06→	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66		
MERCEDES-BENZ - CLASSE E T-Model (S212) 08/09→								
E 200 CGI (212.248)	135 kW	1,8 l	11/09→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-911 Sensore, N° giri ruota	67		
				Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-921 Sensore, N° giri ruota	67		
E 250 CGI (212.247)	150 kW	1,8 l	11/09→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-931 Sensore, N° giri ruota	67		
E 200 CDI (212.205)	100 kW	2,1 l	11/09→					
E 220 CDI (212.202)	125 kW	2,1 l	11/09→					
E 250 CDI (212.203)	150 kW	2,1 l	11/09→					
E 250 CDI 4-matic (212.282)	150 kW	2,1 l	07/10→					
E 300 CDI	150 kW	3 l	03/11→					
E 350 BlueTEC (212.224)	155 kW	3 l	11/09→					
E 350 CDI (212.225)	170 kW	3 l	11/09→					
E 350 CDI (212.223)	195 kW	3 l	07/11→					
E 300 4-matic (212.280)	185 kW	3,5 l	07/11→					
E 350 (212.256)	200 kW	3,5 l	08/09→					
E 350 4-matic (212.287)	200 kW	3,5 l	11/09→					
E 350 CGI (212.257)	215 kW	3,5 l	11/09→					
E350	225 kW	3,5 l	09/11→					
E 500 4-matic	300 kW	4,7 l	09/11→					
E 500 (212.272)	285 kW	5,5 l	11/09→					
E 63 AMG (212.274)	386 kW	5,5 l	02/11→					
E 63 AMG (212.277)	386 kW	6,2 l	08/09→	Assale posteriore / Sx / Dx; 12/09→	6PU 010 039-931 Sensore, N° giri ruota	67		
MERCEDES-BENZ - CLASSE GLK (X204) 06/08→								
200 CDI (204.901)	105 kW	2,1 l	07/10→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-891 Sensore, N° giri ruota	67		
220 CDI (204.902)	120 kW	2,1 l	12/08→					
220 CDI (204.902)	125 kW	2,1 l	12/08→					
250 CDI 4-matic (204.982)	150 kW	2,1 l	09/09→					
320 CDI 4-matic (204.983)	165 kW	3 l	06/08→					
350 CDI 4-matic (204.992)	165 kW	3 l	07/09→01/10					
280 4-matic (204.981)	170 kW	3 l	06/08→06/09					
300 4-matic (204.981)	170 kW	3 l	07/09→04/11					
350 CDI 4-matic (204.922)	170 kW	3 l	02/10→05/10					
350 CDI 4-matic (204.993)	195 kW	3 l	07/12→					
350 4-matic (204.987)	200 kW	3,5 l	06/08→04/11					
350 (204.956)	200 kW	3,5 l	04/09→					
350 4-matic (204.988)	225 kW	3,5 l	06/08→					
MERCEDES-BENZ - CLASSE S (W220) 10/98→08/05								
S 280 (220.063, 220.163)	150 kW	2,8 l	10/98→08/05	Assale posteriore / Sx; 02/99→	6PU 010 039-831 Sensore, N° giri ruota	66		
S 320 (220.065, 220.165)	165 kW	3,2 l	10/98→08/05	Assale posteriore / Dx; 02/99→				
				Assale anteriore / Sx / Dx; 02/99→			6PU 012 039-621 Sensore, N° giri ruota	71
S 320 CDI (220.026, 220.126)	145 kW	3,2 l	08/99→09/02	Assale posteriore / Sx; 09/99→	6PU 010 039-831 Sensore, N° giri ruota	66		
				Assale posteriore / Dx; 09/99→	6PU 010 039-841 Sensore, N° giri ruota	66		
				Assale anteriore / Sx / Dx; 09/99→	6PU 012 039-621 Sensore, N° giri ruota	71		
S 320 CDI (220.025, 220.125) S 350 (220.067, 220.167) S 350 4-matic (220.087, 220.187)	150 kW 180 kW 180 kW	3,2 l 3,7 l 3,7 l	09/02→08/05 09/02→08/05 06/03→08/05	Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-831 Sensore, N° giri ruota	66		
				Assale posteriore / Dx			6PU 010 039-841 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Sx / Dx			6PU 012 039-621 Sensore, N° giri ruota	71
S 400 CDI (220.028, 220.128)	184 kW	4 l	06/00→08/05	Assale posteriore / Sx; 07/00→	6PU 010 039-831 Sensore, N° giri ruota	66		
				Assale posteriore / Dx; 07/00→			6PU 010 039-841 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Sx / Dx; 07/00→			6PU 012 039-621 Sensore, N° giri ruota	71



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
MERCEDES-BENZ - CLASSE S (W220) 10/98→08/05						
S 400 CDI (220.028, 220.128)	191 kW	4 l	06/03→08/05	Assale posteriore / Sx; 08/03→	6PU 010 039-831 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Dx; 08/03→	6PU 010 039-841 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Sx / Dx; 08/03→	6PU 012 039-621 Sensore, N° giri ruota	71
S 430 (220.070, 220.170)	205 kW	4,3 l	10/98→08/05	Assale posteriore / Sx; Non per veicoli corazzati	6PU 010 039-831 Sensore, N° giri ruota	66
S 430 4-matic (220.083, 220.183)	205 kW	4,3 l	09/02→08/05			
S 500 (220.075, 220.175, 220.875)	225 kW	5 l	10/98→08/05	Assale posteriore / Dx	6PU 010 039-841 Sensore, N° giri ruota	66
S 500 4-matic (220.084, 220.184)	225 kW	5 l	09/02→08/05	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-621 Sensore, N° giri ruota	71
S 55 AMG (220.073, 220.173)	265 kW	5,5 l	04/99→08/05	Assale posteriore / Sx; 09/99→; Non per veicoli corazzati	6PU 010 039-831 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Dx; 09/99→	6PU 010 039-841 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Sx / Dx; 09/99→	6PU 012 039-621 Sensore, N° giri ruota	71
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174)	368 kW	5,5 l	06/02→08/05	Assale posteriore / Sx; 09/02→; Non per veicoli corazzati	6PU 010 039-831 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Dx; 09/02→	6PU 010 039-841 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Sx / Dx; 09/02→	6PU 012 039-621 Sensore, N° giri ruota	71
S 65 AMG (220.179)	450 kW	6 l	03/04→08/05	Assale posteriore / Sx; per veicoli corazzati	6PU 010 039-831 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Dx; per veicoli corazzati	6PU 010 039-841 Sensore, N° giri ruota	66
MERCEDES-BENZ - CLASSE S Coupé (C215) 03/99→03/06						
CL 500 (215.375) CL 600 (215.378)	225 kW 270 kW	5 l 5,8 l	03/99→03/06	Assale posteriore / Sx; 09/99→	6PU 010 039-831 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Dx; 09/99→	6PU 010 039-841 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Sx / Dx; 09/99→	6PU 012 039-621 Sensore, N° giri ruota	71
CL 55 AMG (215.373)	265 kW	5,4 l	10/99→03/06	Assale posteriore / Sx; 04/00→	6PU 010 039-831 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Dx; 04/00→	6PU 010 039-841 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Sx / Dx; 04/00→	6PU 012 039-621 Sensore, N° giri ruota	71
CL 55 AMG Kompressor (215.374)	368 kW	5,5 l	06/02→03/06	Assale anteriore / Sx / Dx; 08/02→	6PU 012 039-621 Sensore, N° giri ruota	71
MERCEDES-BENZ - CLS (C218) 01/11→						
250 CDI (218.303)	150 kW	2,2 l	04/11→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-931 Sensore, N° giri ruota	67
350 CDI (218.323)	195 kW	3 l	01/11→			
350 CDI 4-matic	195 kW	3 l	09/11→			
350 (218.359)	225 kW	3,5 l	01/11→			
500 4-matic	300 kW	4,7 l	09/11→			
63 AMG	386 kW	5,5 l	02/11→			
63 AMG (218.374)	410 kW	5,5 l	01/11→			
500	300 kW	4,7 l	02/11→	Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-931 Sensore, N° giri ruota	67
MERCEDES-BENZ - CLS (C219) 10/04→12/10						
320 CDI	155 kW	3 l	01/05→12/10	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
280 (219.354)	170 kW	3 l	07/08→12/10			
350 (219.356)	200 kW	3,5 l	10/04→12/10			
350 (219.357)	215 kW	3,5 l	04/06→12/10			
350 CGI (219.357)	215 kW	3,5 l	04/09→12/10			
500 (219.375)	225 kW	5 l	10/04→12/10			
CLS 55 AMG (219.376)	350 kW	5,4 l	01/05→12/10			
500 (219.372)	285 kW	5,5 l	04/06→12/10			
CLS 63 AMG (219.377)	378 kW	6,2 l	04/06→12/10			
320 CDI (219.322)	165 kW	3 l	01/05→12/10	Assale anteriore / Sx / Dx; 03/05→	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; 03/05→	6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota	66
350 CDI (219.322)	165 kW	3 l	04/09→12/10	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
300 (219.354)	170 kW	3 l	04/09→12/10			



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
MERCEDES-BENZ - SL (R230) 10/01→01/12						
280	170 kW	3 l	03/08→01/12	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-851 Sensore, N° giri ruota	66
350	200 kW	3,5 l	03/06→01/12			
350	232 kW	3,5 l	04/08→01/12	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-861 Sensore, N° giri ruota	66
300	170 kW	3 l	04/09→01/12	Assale anteriore / Sx / Dx; 06/09→	6PU 010 039-851 Sensore, N° giri ruota	66
350 (230.467)	180 kW	3,7 l	03/03→01/12	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-851 Sensore, N° giri ruota	66
500	285 kW	5,5 l	03/06→01/12			
600 (230.476)	368 kW	5,5 l	04/03→01/12	Assale posteriore / Sx / Dx; F030152→	6PU 010 039-861 Sensore, N° giri ruota	66
500 (230.475)	225 kW	5 l	10/01→01/12	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-851 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; 10/02→; F030152→	6PU 010 039-861 Sensore, N° giri ruota	66
55 AMG (230.474)	350 kW	5,4 l	10/01→06/02	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
55 AMG	380 kW	5,4 l	03/06→01/12			
65 AMG (230.479)	450 kW	6 l	03/04→01/12	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-861 Sensore, N° giri ruota	66
65 AMG Black Series	493 kW	6 l	07/08→01/12			
55 AMG Kompressor (230.474)	368 kW	5,5 l	06/02→01/12	Assale anteriore / Sx / Dx; 08/02→	6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; 08/02→	6PU 010 039-861 Sensore, N° giri ruota	66
63AMG	386 kW	6,2 l	03/08→01/12	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-861 Sensore, N° giri ruota	66
MERCEDES-BENZ - SLR (R199) 04/04→						
5.4 (199.376)	460 kW	5,4 l	04/04→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-851 Sensore, N° giri ruota	66
5.4 722 Edition	478 kW	5,4 l	10/06→			
				Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-861 Sensore, N° giri ruota	66
MERCEDES-BENZ - SLR ROADSTER 10/06→						
5.4	460 kW	5,4 l	04/07→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-851 Sensore, N° giri ruota	66
5.4	478 kW	5,4 l	10/06→			
				Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-861 Sensore, N° giri ruota	66

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
OPEL - ASTRA F (56_, 57_) 09/91→09/98						
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→09/98	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93			
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/92→09/98			
1.4	60 kW	1,4 l	09/92→09/98			
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→09/98			
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/93→07/96			
1.6 i	55 kW	1,6 l	03/92→09/98			
1.6	55 kW	1,6 l	09/95→09/98			
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/96→09/98			
1.6 Si	74 kW	1,6 l	05/92→12/94			
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→09/98			
1.7 D	42 kW	1,7 l	03/92→09/92			
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→09/98			
1.7 TD	50 kW	1,7 l	11/94→09/98			
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	03/92→09/98			
1.8 i	66 kW	1,8 l	03/92→09/98			
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	09/95→09/96			
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/94→09/98			
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	09/95→08/97			
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	06/93→10/94			
2.0 i	85 kW	2 l	03/92→09/98			
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→09/98			
OPEL - ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 59_) 09/91→01/98						
1.4 i	44 kW	1,4 l	03/92→01/98	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93			
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/92→01/98			
1.4	60 kW	1,4 l	09/92→01/98			
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/96→01/98			
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/93→07/96			
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→01/98			
1.6	55 kW	1,6 l	09/95→01/98			
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/92→12/94			
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→01/98			
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→09/92			
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→01/98			
1.7 TD	50 kW	1,7 l	11/94→01/98			
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	12/91→01/98			
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→01/98			
1.8	85 kW	1,8 l	11/91→07/93			
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	09/94→01/98			
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	06/93→08/94			
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→01/98			
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→01/98			
2.0 GSI 16V	110 kW	2 l	09/91→01/98			
OPEL - ASTRA F Cabriolet (53_B) 03/93→03/01						
1.4 Si	60 kW	1,4 l	05/93→03/01	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/96→03/01			
1.6 i	52 kW	1,6 l	03/93→08/96			
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/96→03/01			
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/94→03/01			
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→10/94			
OPEL - ASTRA F CLASSIC 2 volumi /Coda spiovente 01/98→08/02						
1.2 i	48 kW	1,2 l	03/98→08/00	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/98→08/02			
1.4 i	66 kW	1,4 l	03/98→08/00			
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/98→08/02			
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/98→08/02			
1.7 TD	50 kW	1,7 l	03/98→08/00			
1.8 i	85 kW	1,8 l	03/98→08/00			
2.0 Di	60 kW	2 l	03/98→08/00			
2.0 DTi	74 kW	2 l	08/99→08/00			
2.0 i	100 kW	2 l	03/98→08/00			
2.0 i	118 kW	2 l	10/99→08/00			
OPEL - ASTRA F CLASSIC Station wagon 01/98→01/05						
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/98→01/05	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 Comfort	66 kW	1,4 l	09/03→01/05			
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/98→01/05			
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/98→01/05			
1.8	81 kW	1,8 l	02/03→07/04			
OPEL - ASTRA F CLASSIC Tre volumi 01/98→08/02						
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/98→08/02	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/98→08/02			
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/98→08/02			



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.			
OPEL - ASTRA F Station wagon (51_, 52_) 09/91→01/98									
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→01/98	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67			
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93						
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/92→01/98						
1.4	60 kW	1,4 l	09/92→01/98						
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→01/98						
1.6 i	52 kW	1,6 l	05/93→07/96						
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→01/98						
1.6	55 kW	1,6 l	09/95→01/98						
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/92→12/94						
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→01/98						
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→09/92						
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→01/98						
1.7 TD	50 kW	1,7 l	11/94→01/98						
1.7 TDS	60 kW	1,7 l	12/91→01/98						
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→01/98						
1.8	85 kW	1,8 l	11/91→07/93						
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	07/94→01/98						
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	06/93→01/98						
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→07/94						
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→01/98						
2.0 i 16V	110 kW	2 l	03/93→01/98						
OPEL - ASTRA F Van (55_) 10/91→01/99									
1.4 i	44 kW	1,4 l	10/91→01/99	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67			
1.6 i	52 kW	1,6 l	02/93→07/96						
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/91→04/93						
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→09/92						
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→01/99						
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/94→01/99						
OPEL - COMBO (71_) 07/94→10/01									
1.2	33 kW	1,2 l	07/94→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67			
1.4	44 kW	1,4 l	07/94→10/01						
1.4	60 kW	1,4 l	07/94→10/01						
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/94→10/01						
OPEL - CORSA B (73_, 78_, 79_) 03/93→09/00									
1.0 i 12V	40 kW	1 l	11/96→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx; 02/97→	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67			
1.2 i	33 kW	1,2 l	03/93→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67			
1.4	54 kW	1,4 l	04/93→08/94						
1.4 Si	60 kW	1,4 l	03/93→09/00						
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	09/94→09/00						
1.4 i 16V	67 kW	1,4 l	09/94→09/00						
1.5 D	37 kW	1,5 l	03/93→09/00						
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/97→09/00						
1.6 GSi 16V	80 kW	1,6 l	03/93→09/00						
1.2 i 16V	48 kW	1,2 l	03/98→09/00				Assale anteriore / Sx / Dx; 08/98→	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 i	44 kW	1,4 l	03/93→09/00				Assale anteriore / Sx / Dx; 04/93→	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67
1.5 TD	49 kW	1,5 l	03/93→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx; 11/94→	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67			
1.6 i 16V	78 kW	1,6 l	09/94→09/00						
1.7 D	44 kW	1,7 l	02/96→09/00				Assale anteriore / Sx / Dx; 03/96→	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67
OPEL - CORSA B Furgonato (73_) 08/99→09/00									
1.4 i	44 kW	1,4 l	08/99→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67			
1.7 D	44 kW	1,7 l	08/99→09/00						
OPEL - TIGRA (95_) 07/94→12/00									
1.4 16V	63 kW	1,4 l	08/97→12/00	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67			
1.4 16V	66 kW	1,4 l	07/94→12/00						
1.6 16V	74 kW	1,6 l	08/97→08/98						
1.6 16V	78 kW	1,6 l	07/94→08/98						
OPEL - VECTRA B (36_) 10/95→04/02									
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/95→04/02	Assale anteriore / Sx / Dx; PRODUCTCODE DP	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67			
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	10/95→04/02	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67			
1.7 TD	60 kW	1,7 l	10/95→12/98						
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00						
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00						
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→04/02						
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	11/96→04/02						
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	06/97→04/02						
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→04/02						

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
OPEL - VECTRA B (36_) 10/95→04/02						
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	09/00→04/02			
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→04/02			
i 500 2.5	143 kW	2,5 l	05/98→09/00			
2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→04/02			
2.0 i	82 kW	2 l	10/95→04/02	Assale anteriore / Sx / Dx; →02/02	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx; →06/00	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	10/95→09/00			
OPEL - VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 10/95→07/03						
1.6 i	55 kW	1,6 l	10/95→07/03	Assale anteriore / Sx / Dx; PRODUCTCODE DP	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	10/95→07/02	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
1.7 TD	60 kW	1,7 l	10/95→12/98			
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00			
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00			
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/03			
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	11/96→06/00			
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	06/97→07/03			
2.0 i	82 kW	2 l	10/95→02/02			
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→04/02			
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	09/00→07/03			
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→07/03			
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	10/95→09/00			
2.5	144 kW	2,5 l	10/99→06/00			
2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→07/03			
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx; →06/00	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
OPEL - VECTRA B Station wagon (31_) 11/96→07/03						
1.6 i	55 kW	1,6 l	11/96→06/00	Assale anteriore / Sx / Dx; PRODUCTCODE DP	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	11/96→07/02	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
1.7 TD	60 kW	1,7 l	11/96→12/97			
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/96→09/00			
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/96→09/00			
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→07/03			
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	11/96→06/00			
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	06/97→07/03			
2.0 i	82 kW	2 l	11/96→02/02			
2.2 DTI 16V	88 kW	2,2 l	09/00→04/02			
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	09/00→07/03			
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→07/03			
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	11/96→09/00			
i 500 2.5	143 kW	2,5 l	05/98→09/00			
2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→07/03			
2.0 i 16V	100 kW	2 l	11/96→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx; →06/00	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.			
PEUGEOT - 307 (3A/C) 08/00→									
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	10/01→	Assale posteriore / Sx / Dx; 01/04→	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	08/00→						
2.0 HDi 110	79 kW	2 l	08/00→						
2.0 16V	100 kW	2 l	08/00→						
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/03→	Assale posteriore / Sx / Dx; 11/04→	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
1.6 16V	80 kW	1,6 l	08/00→						
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	02/04→						
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	10/03→						
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	04/05→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
2.0 16V	103 kW	2 l	03/05→	Assale posteriore / Sx / Dx; →04/07	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
PEUGEOT - 307 Break (3E) 03/02→									
1.4 HDi	50 kW	1,4 l	03/02→	Assale posteriore / Sx / Dx; 01/04→	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	03/02→						
2.0 HDi 110	79 kW	2 l	03/02→						
2.0	100 kW	2 l	03/02→						
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/03→	Assale posteriore / Sx / Dx; 11/04→	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/02→						
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	02/04→						
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	02/04→						
1.6 HDi	66 kW	1,6 l	04/05→	Assale posteriore / Sx / Dx; →04/07	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
2.0 16V	103 kW	2 l	03/05→						
PEUGEOT - 307 CC (3B) 10/03→									
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/05→	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	06/05→						
2.0 16V	100 kW	2 l	10/03→	Assale posteriore / Sx / Dx; 01/04→	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
2.0 16V	103 kW	2 l	03/05→	Assale posteriore / Sx / Dx; →04/07	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
PEUGEOT - 307 SW (3H) 03/02→									
1.4 16V	65 kW	1,4 l	11/03→	Assale posteriore / Sx / Dx; 11/04→	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
1.6 16V	80 kW	1,6 l	03/02→						
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	02/04→						
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	02/04→						
1.6 D	66 kW	1,6 l	12/06→	Assale posteriore / Sx / Dx; →04/07	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
2.0 16V	103 kW	2 l	03/05→						
2.0 HDi 90	66 kW	2 l	03/02→	Assale posteriore / Sx / Dx; 01/04→	6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota	66			
2.0 HDi 110	79 kW	2 l	03/02→						
2.0 16V	100 kW	2 l	03/02→						
PEUGEOT - 407 Coupé (6C_) 10/05→									
2.0 HDi	100 kW	2 l	10/05→	Assale anteriore / Sx / Dx; - ESP	6PU 010 039-781 Sensore, N° giri ruota	66			
2.2 16V	120 kW	2,2 l	10/05→						
2.7 HDi	150 kW	2,7 l	10/05→						
3.0 V6	155 kW	3 l	10/05→						
				Assale posteriore / Sx / Dx; - ESP	6PU 010 039-791 Sensore, N° giri ruota	66			
				Assale anteriore / Sx / Dx; →10/08; + ESP	6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota	66			
				Assale posteriore / Sx / Dx; →10/08; + ESP	6PU 010 039-811 Sensore, N° giri ruota	66			
PEUGEOT - 407 SW (6E_) 05/04→									
1.6 HDi 110	80 kW	1,6 l	05/04→	Assale anteriore / Sx / Dx; 08/04→; →04/07	6PU 010 039-781 Sensore, N° giri ruota	66			
3.0	155 kW	3 l	05/04→						
							Assale posteriore / Sx / Dx; 08/04→; →04/07	6PU 010 039-791 Sensore, N° giri ruota	66
							Assale anteriore / Sx / Dx; 05/07→; →11/08	6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx / Dx; 05/07→; →11/08	6PU 010 039-811 Sensore, N° giri ruota	66			
1.8	85 kW	1,8 l	05/04→	Assale anteriore / Sx / Dx; 08/04→	6PU 010 039-781 Sensore, N° giri ruota	66			
2.2	116 kW	2,2 l	05/04→						
				Assale posteriore / Sx / Dx; 08/04→	6PU 010 039-791 Sensore, N° giri ruota	66			
1.8 16V	92 kW	1,8 l	09/05→	Assale anteriore / Sx / Dx; →11/08	6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota	66			
2.0 16V	103 kW	2 l	09/05→						
2.2 16V	120 kW	2,2 l	09/05→						
2.2 HDi	120 kW	2,2 l	06/08→						
2.2 HDi 170	125 kW	2,2 l	05/06→						
2.7 HDi	150 kW	2,7 l	10/05→						
							Assale posteriore / Sx / Dx; →11/08	6PU 010 039-811 Sensore, N° giri ruota	66



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.	
PEUGEOT - 407 SW (6E_) 05/04→							
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	05/04→	Assale anteriore / Sx / Dx; 07/04→; →04/07	6PU 010 039-781 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale anteriore / Sx / Dx; 08/04→	6PU 010 039-781 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale posteriore / Sx / Dx; 07/04→; →04/07	6PU 010 039-791 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale posteriore / Sx / Dx; 08/04→	6PU 010 039-791 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale anteriore / Sx / Dx; 05/07→; →11/08	6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale posteriore / Sx / Dx; 05/07→; →11/08	6PU 010 039-811 Sensore, N° giri ruota	66	
PEUGEOT - 407 Tre volumi (6D_) 05/04→							
1.6 HDi 110 3.0	80 kW 155 kW	1,6 l 3 l	05/04→ 05/04→	Assale anteriore / Sx / Dx; →04/07	6PU 010 039-781 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale posteriore / Sx / Dx; →04/07	6PU 010 039-791 Sensore, N° giri ruota	66	
					Assale anteriore / Sx / Dx; 05/07→; →11/08	6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota	66
					Assale posteriore / Sx / Dx; 05/07→; →11/08	6PU 010 039-811 Sensore, N° giri ruota	66
1.8 2.2	85 kW 116 kW	1,8 l 2,2 l	05/04→ 05/04→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-781 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-791 Sensore, N° giri ruota	66	
1.8 16V 2.0 16V 2.2 16V 2.2 HDi 2.2 HDi 170 2.7 HDi	92 kW 103 kW 120 kW 120 kW 125 kW 150 kW	1,8 l 2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,7 l	09/05→ 09/05→ 09/05→ 06/08→ 05/06→ 10/05→	Assale anteriore / Sx / Dx; →11/08	6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale posteriore / Sx / Dx; →11/08	6PU 010 039-811 Sensore, N° giri ruota	66	
2.0 HDi 135	100 kW	2 l	05/04→	Assale anteriore / Sx / Dx; →04/07	6PU 010 039-781 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-781 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-791 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale posteriore / Sx / Dx; →04/07	6PU 010 039-791 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale anteriore / Sx / Dx; 05/07→; →11/08	6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale posteriore / Sx / Dx; 05/07→; →11/08	6PU 010 039-811 Sensore, N° giri ruota	66	



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
PORSCHÉ - CARRERA GT 07/03→						
5.7	450 kW	5,7 l	07/03→	Assale posteriore / Sx; →07/06	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Dx; →07/06	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
PORSCHÉ - CAYENNE (955) 09/02→						
3.0 TDI	176 kW	3 l	02/09→	Assale posteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
3.2	177 kW	3,2 l	08/03→			
3.2	184 kW	3,2 l	10/03→	Assale anteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
3.6	213 kW	3,6 l	02/07→			
S 4.5	250 kW	4,5 l	09/02→	Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
Turbo 4.5	331 kW	4,5 l	09/02→			
Turbo S 4.5	368 kW	4,5 l	01/04→			
Turbo S 4.5	383 kW	4,5 l	03/06→	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
S 4.8	283 kW	4,8 l	02/07→			
GTS 4.8	298 kW	4,8 l	10/07→			
Turbo S 4.8	368 kW	4,8 l	02/07→			
Turbo S 4.8	404 kW	4,8 l	08/08→			
Turbo S 4.8	397 kW	4,8 l	02/07→	Assale posteriore / Dx; 08/08→	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Dx; 08/08→	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx; 08/08→	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Sx; 08/08→	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
PORSCHÉ - CAYENNE 06/10→						
S 4.8	294 kW	4,8 l	06/10→	Assale posteriore / Dx; →12/10	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
4.8 Turbo	368 kW	4,8 l	06/10→			
4.8 Turbo	397 kW	4,8 l	06/10→	Assale posteriore / Sx; →12/10	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
RENAULT - MEGANE I (BA0/1_) 01/96→						
1.4 Eco (BA0T)	52 kW	1,4 l	01/96→03/99	Assale anteriore / Sx / Dx; →02/99	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 i (BA0L)	55 kW	1,6 l	01/96→03/99			
1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y)	66 kW	1,9 l	01/96→			
1.9 TDI	69 kW	1,9 l	09/96→			
1.4 e (BA0E, BA0V)	55 kW	1,4 l	01/96→	Assale anteriore / Sx / Dx; →09/00	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A)	47 kW	1,9 l	01/96→			
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10)	70 kW	1,4 l	03/99→	Assale anteriore / Sx / Dx; →08/02	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)	79 kW	1,6 l	03/99→			
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R)	85 kW	1,8 l	01/01→			
1.9 dCi (BA05, BA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→			
1.6 e (BA0F, BA0S)	66 kW	1,6 l	01/96→03/99	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 LPG	80 kW	1,6 l	10/00→08/02			
1.9 D	69 kW	1,9 l	10/96→02/99			
1.9 dTi (BA08, BA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01			
1.9 dTi (BA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→	Assale anteriore / Sx / Dx; 04/01→; →07/03	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 16V (BA0H)	108 kW	2 l	07/96→	Assale anteriore / Sx / Dx; →01/99	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
RENAULT - MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 10/96→						
1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10)	70 kW	1,4 l	03/99→	Assale anteriore / Sx / Dx; →07/03	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)	79 kW	1,6 l	03/99→			
1.6 e (EA0F)	66 kW	1,6 l	10/96→03/99	Assale anteriore / Sx / Dx; 02/97→; →02/99	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 i (EA0G)	80 kW	2 l	03/99→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 16V	102 kW	2 l	01/02→			
2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14)	103 kW	2 l	11/99→			
2.0 (EA0G)	84 kW	2 l	04/97→	Assale anteriore / Sx / Dx; →02/99	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
RENAULT - MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/96→						
1.4 (LA0E, LA0V)	55 kW	1,4 l	09/96→	Assale anteriore / Sx / Dx; →09/00	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 16V (LA0D, LA1H, IA0W, LA10)	70 kW	1,4 l	03/99→	Assale anteriore / Sx / Dx; 10/99→; →07/03	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 i (LA0L)	55 kW	1,6 l	09/96→03/99	Assale anteriore / Sx / Dx; →02/99	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 dT (LA0K, LA0Y)	66 kW	1,9 l	09/96→			
1.6 e (LA0F, LA0S)	66 kW	1,6 l	09/96→03/99	Assale anteriore / Sx / Dx; 10/96→	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	79 kW	1,6 l	03/99→	Assale anteriore / Sx / Dx; →07/03	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R)	85 kW	1,8 l	01/01→			
1.9 dCi (LA05, LA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→			
1.9 D (LA0A, LA0U)	47 kW	1,9 l	09/96→			
1.9 dTi (LA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 dCi	77 kW	1,9 l	03/99→09/00			
1.9 TDI	69 kW	1,9 l	09/96→	Assale anteriore / Sx / Dx; →02/02	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 dTi (LA08, LA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 06/97→; →09/00	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 i	80 kW	2 l	03/99→	Assale anteriore / Sx / Dx; →08/00	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 i (LA07, LA0G)	84 kW	2 l	09/96→	Assale anteriore / Sx / Dx; →12/00	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 RT	112 kW	2 l	10/96→02/99	Assale anteriore / Sx / Dx; LA07/LA0G	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/96→08/03						
1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)	70 kW	1,4 l	03/99→08/03	Assale anteriore / Sx / Dx; →07/03	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)	79 kW	1,6 l	03/99→08/03			
1.9 dCi (DA05, DA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→08/03			
1.6 e (DA0F)	66 kW	1,6 l	03/96→03/99	Assale anteriore / Sx / Dx; →02/99	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 dTi (DA0N)	72 kW	1,9 l	03/97→02/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 06/97→; →09/00	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 i	80 kW	2 l	03/99→08/03	Assale anteriore / Sx / Dx; F3R791/ F3R796	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
RENAULT - MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/96→08/03						
2.0 i (DA0G)	84 kW	2 l	03/96→08/03	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 16V	102 kW	2 l	01/02→08/03			
2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14)	103 kW	2 l	11/99→08/03			
RENAULT - MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 03/99→						
1.4 e (KA0V)	55 kW	1,4 l	03/99→	Assale anteriore / Sx / Dx; →12/03	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)	70 kW	1,4 l	03/99→			
1.6 e (KA0F)	66 kW	1,6 l	03/99→	Assale anteriore / Sx / Dx; →08/02	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)	79 kW	1,6 l	03/99→			
1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R)	85 kW	1,8 l	01/01→	Assale anteriore / Sx / Dx; →05/01	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 D (KA0J, KA0R)	47 kW	1,9 l	04/99→	Assale anteriore / Sx / Dx; →07/03	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 dTi (KA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→	Assale anteriore / Sx / Dx; →09/00	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 dCi (KA05, KA1F)	75 kW	1,9 l	02/01→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 dTi (KA0N)	72 kW	1,9 l	03/99→02/01			
1.9 dCi	77 kW	1,9 l	03/99→09/00			
RENAULT - MEGANE Scenic (JA0/1_) 01/97→10/99						
1.4 i (JA0E)	55 kW	1,4 l	01/97→09/99	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 e (JA0F)	66 kW	1,6 l	01/97→09/99			
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11)	79 kW	1,6 l	04/98→10/99			
2.0 i (JA0G)	80 kW	2 l	01/99→09/99	Assale anteriore / Sx / Dx; →06/99	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 i (JA0L)	55 kW	1,6 l	01/97→09/99			
1.9 D (JA0J)	47 kW	1,9 l	03/97→09/99	Assale anteriore / Sx / Dx; 07/98→	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 dTi (JA0N)	72 kW	1,9 l	04/97→09/99			
2.0 i (JA0G)	84 kW	2 l	01/97→09/99	Assale anteriore / Sx / Dx; 05/97→	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
RENAULT - SCÉNIC I (JA0/1_) 09/99→08/03						
1.4 16V (JA0D, JA1H, JA0W, JA10)	70 kW	1,4 l	09/99→08/03	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.6	75 kW	1,6 l	03/01→08/03			
1.6 BiFuel	79 kW	1,6 l	09/99→04/01			
1.8 4x4	85 kW	1,8 l	07/00→04/01			
1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A)	85 kW	1,8 l	01/01→08/03			
1.9 dTi (JA1U)	59 kW	1,9 l	02/01→08/03			
1.9 dCi RX4	74 kW	1,9 l	12/02→08/03			
1.9 dCi RX4	75 kW	1,9 l	11/00→08/03			
1.9 D	47 kW	1,9 l	09/99→03/01			
1.9 dTi (JA0N)	72 kW	1,9 l	09/99→08/03	Assale anteriore / Sx / Dx; →02/01	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 dCi (JA05, JA1F)	75 kW	1,9 l	09/99→08/03	Assale anteriore / Sx / Dx; →04/01	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; 11/00→	6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota	67
RENAULT - TWINGO (C06_) 03/93→						
1.2 (C063, C064)	40 kW	1,2 l	03/93→10/96		6PU 010 039-981 Sensore, N° giri ruota	67
1.2 (C067)	40 kW	1,2 l	05/96→			
1.2 (C066, C068)	43 kW	1,2 l	05/96→	-07/98	6PU 010 039-981 Sensore, N° giri ruota	67
1.2 16V (C06C, C06D, C06K)	55 kW	1,2 l	01/01→	-03/01	6PU 010 039-981 Sensore, N° giri ruota	67

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.				
SEAT - ALHAMBRA (710) 06/10→										
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67				
2.0 TDI	85 kW	2 l	05/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68				
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/10→05/11							
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/10→	Assale posteriore / Sx; per veicoli senza sistema assistenza parcheggio; PR 7X0/7X2/7X8/7X9	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68				
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/10→							
2.0 TSI	147 kW	2 l	11/10→							
2.0 TDI Trazione integrale	103 kW	2 l	05/11→	Assale anteriore / Dx; 08/11→	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66				
				Assale anteriore / Sx; 08/11→	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66				
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67				
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68				
				Assale posteriore / Sx; per veicoli senza sistema assistenza parcheggio; PR 7X0/7X2/7X8/7X9	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68				
				Assale posteriore / Sx; per veicoli con sistema assistenza parcheggio; PR 7X5/7X6	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68				
				Assale posteriore / Dx; per veicoli senza sistema assistenza parcheggio; PR 7X0/7X2/7X8/7X9	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68				
SEAT - ALTEA (5P1) 03/04→										
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67				
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68				
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→							
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/10→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68				
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	01/07→							
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	03/04→							
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/04→03/09	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68				
2.0 TDI	125 kW	2 l	03/06→							
2.0 TFSI	147 kW	2 l	04/06→05/09							
1.6	75 kW	1,6 l	03/04→	Assale anteriore / Sx; 04/04→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67				
				2.0 TDI	100 kW	2 l	03/04→05/09	Assale anteriore / Dx; 04/04→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 04/04→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68				
					Assale posteriore / Dx; 04/04→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68			
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	09/09→	Assale anteriore / Sx; 12/09→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67				
				Assale anteriore / Dx; 12/09→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68				
				Assale posteriore / Sx; 12/09→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68				
				Assale posteriore / Dx; 12/09→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68				
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/09→	Assale anteriore / Sx; 11/09→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67				
				Assale anteriore / Dx; 11/09→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68				
				Assale posteriore / Sx; 11/09→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68				
				Assale posteriore / Dx; 11/09→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68				
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/09→	Assale anteriore / Sx; 11/09→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67				
				Assale anteriore / Dx; 11/09→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68				
				Assale posteriore / Sx; 11/09→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68				
				Assale posteriore / Dx; 11/09→; →12/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68				
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67				
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68				



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
SEAT - ALTEA (5P1) 03/04→						
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →12/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →11/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/06→						
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	04/10→	Assale anteriore / Sx; 05/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 05/10→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 05/10→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 16V	63 kW	1,4 l	10/06→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	09/09→			
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	01/07→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/06→03/09			
2.0 FSI	110 kW	2 l	10/06→03/09			
2.0 TFSI	147 kW	2 l	10/06→05/09	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TFSI 4x4	147 kW	2 l	06/07→05/09			
2.0 TFSI 4x4	155 kW	2 l	05/09→			
1.6	75 kW	1,6 l	10/06→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →11/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/09→	Assale anteriore / Sx; 11/09→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 11/09→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 11/09→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 11/09→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	08/09→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/06→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →12/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/06→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 09/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 09/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 09/10→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 09/10→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →11/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68










Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/06→						
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	06/07→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011	67
				Assale anteriore / Sx / Dx; 02/08→; →11/10	Sensore, N° giri ruota	
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021	68
				Assale posteriore / Sx / Dx; 02/08→; →11/10	Sensore, N° giri ruota	
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031	68
				Assale posteriore / Dx; →11/10	6PU 012 039-041	68
					Sensore, N° giri ruota	
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/07→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011	67
					Sensore, N° giri ruota	
				Assale posteriore / Sx; 05/08→	6PU 012 039-011	67
					Sensore, N° giri ruota	
				Assale posteriore / Dx; 05/08→	6PU 012 039-021	68
					Sensore, N° giri ruota	
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021	68
	Sensore, N° giri ruota					
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031	68
					Sensore, N° giri ruota	
				Assale posteriore / Dx; →05/09	6PU 012 039-041	68
					Sensore, N° giri ruota	
				Assale posteriore / Dx; →10/10	6PU 012 039-041	68
					Sensore, N° giri ruota	
SEAT - CORDOBA Tre volumi (6L2) 09/02→11/09						
1.2	47 kW	1,2 l	10/02→06/06	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991	67
1.2 12V	51 kW	1,2 l	05/06→11/09		Sensore, N° giri ruota	
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	05/05→11/09	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001	67
1.4 16V	55 kW	1,4 l	09/02→12/07		Sensore, N° giri ruota	
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	10/02→12/05			
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	06/05→11/09			
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→11/09			
1.4 16V	74 kW	1,4 l	10/02→11/09			
1.6 16V	77 kW	1,6 l	11/06→11/09			
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	09/02→11/09			
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	09/02→11/09			
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	10/02→11/09			
2.0	85 kW	2 l	09/02→11/09			
SEAT - IBIZA IV (6L1) 02/02→11/09						
1.2	44 kW	1,2 l	06/07→05/08	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991	67
1.2	47 kW	1,2 l	02/02→06/06		Sensore, N° giri ruota	
1.2 12V	51 kW	1,2 l	05/06→11/09	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001	67
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	05/05→11/09		Sensore, N° giri ruota	
1.4 16V	55 kW	1,4 l	02/02→12/07			
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	05/02→12/05			
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	06/05→11/09			
1.4 16V	63 kW	1,4 l	05/06→11/09			
1.4 16V	74 kW	1,4 l	02/02→11/09			
1.6 16V	77 kW	1,6 l	11/06→11/09			
1.8 T FR	110 kW	1,8 l	12/03→05/08			
1.8 T Cupra R	132 kW	1,8 l	01/04→02/08			
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	02/02→12/05			
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/02→11/09			
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	02/02→11/09			
1.9 TDI Cupra R	118 kW	1,9 l	03/04→02/08			
2.0	85 kW	2 l	04/02→11/09			
1.6	74 kW	1,6 l	02/03→11/09	Assale anteriore / Sx; 04/03→	6PU 010 039-991	67
					Sensore, N° giri ruota	
				Assale anteriore / Dx; 04/03→	6PU 012 039-001	67
					Sensore, N° giri ruota	
SEAT - IBIZA V (6J5) 03/08→						
1.2	44 kW	1,2 l	07/09→	Assale anteriore / Sx; →08/10	6PU 010 039-991	67
1.2	51 kW	1,2 l	03/08→		Sensore, N° giri ruota	
1.4	63 kW	1,4 l	03/08→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001	67
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/09→		Sensore, N° giri ruota	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→			
1.6	77 kW	1,6 l	05/08→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→			
2.0 TDI	105 kW	2 l	01/10→			
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→	Assale anteriore / Sx; 06/10→; →08/10	6PU 010 039-991	67
					Sensore, N° giri ruota	
				Assale anteriore / Dx; 06/10→	6PU 012 039-001	67
					Sensore, N° giri ruota	
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001	67
					Sensore, N° giri ruota	












Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
SEAT - IBIZA V (6J5) 03/08→						
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	07/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	05/10→06/10			
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/08→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	03/08→			
1.6 LPG	60 kW	1,6 l	05/11→	Assale anteriore / Dx; PR 1AC/1AT	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
SEAT - IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 07/08→						
1.2	44 kW	1,2 l	07/09→	Assale anteriore / Sx; →08/10	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.2	51 kW	1,2 l	07/08→			
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	63 kW	1,4 l	07/08→			
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	06/09→			
1.4 TSI	132 kW	1,4 l	06/09→			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/09→			
1.6	77 kW	1,6 l	07/08→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/09→			
2.0 TDI	105 kW	2 l	01/10→			
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	07/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	05/10→06/10			
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	07/08→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/08→			
1.6 LPG	60 kW	1,6 l	05/11→	Assale anteriore / Dx; PR 1AC/1AT	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
SEAT - IBIZA V ST (6J8) 03/10→						
1.2	44 kW	1,2 l	05/10→	Assale anteriore / Sx; →08/10	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.2	51 kW	1,2 l	05/10→			
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	04/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	63 kW	1,4 l	03/10→			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→			
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	02/12→	Assale anteriore / Dx; PR 1AC/1AT	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.6	77 kW	1,6 l	02/12→			
SEAT - LEON (1P1) 05/05→						
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 16V	63 kW	1,4 l	06/06→			
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	11/07→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	11/10→			
1.6	75 kW	1,6 l	07/05→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	12/09→			
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	11/10→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/10→			
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/05→05/10			
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	07/05→			
2.0 FSI	110 kW	2 l	07/05→05/10			
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/06→			
2.0 TFSI	147 kW	2 l	05/05→03/09			
2.0 TFSI	155 kW	2 l	06/09→			
2.0 TFSI	177 kW	2 l	11/06→			
2.0 TFSI	195 kW	2 l	09/09→			
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/07→	Assale anteriore / Sx; 07/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 07/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 07/07→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 07/07→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	06/07→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	07/05→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →12/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/05→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
SEAT - LEON (1P1) 05/05→						
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/05→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →10/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TFSI	136 kW	2 l	09/05→05/06	Assale anteriore / Sx; 10/05→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 10/05→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 10/05→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 10/05→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
SEAT - Mii (KF1_) 10/11→						
1.0	44 kW	1 l	10/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001	67
1.0	55 kW	1 l	10/11→		Sensore, N° giri ruota	
SEAT - TOLEDO III (5P2) 04/04→05/09						
1.6	75 kW	1,6 l	10/04→05/09	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.8 TFSI	118 kW	1,8 l	01/07→05/09	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/04→05/09			
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/04→05/09	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	04/04→05/09			
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→05/09	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	125 kW	2 l	01/06→05/09	Assale posteriore / Dx; →03/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TFSI	147 kW	2 l	11/05→05/09			
2.0 FSI	110 kW	2 l	10/04→05/09	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →03/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68






Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
SKODA - CITIGO 10/11→						
1.0	44 kW	1 l	10/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.0	55 kW	1 l	10/11→			
SKODA - FABIA (6Y2) 08/99→03/08						
1.0	37 kW	1 l	12/99→08/02	Assale anteriore / Sx; 10/00→	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 10/00→	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.2	40 kW	1,2 l	08/02→03/08	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→03/08			
1.4	44 kW	1,4 l	08/00→08/02	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	50 kW	1,4 l	08/99→03/08			
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→03/08			
1.4 16V	55 kW	1,4 l	12/99→03/08			
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	04/03→03/08			
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/05→03/08			
1.4 16V	74 kW	1,4 l	12/99→03/08			
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	12/99→03/08			
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	01/00→03/08			
1.9 TDI RS	96 kW	1,9 l	06/03→03/08			
2.0	85 kW	2 l	12/99→03/08			
SKODA - FABIA 12/06→						
1.2	44 kW	1,2 l	12/06→	Assale anteriore / Sx; →12/10;  →5JAB501589	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; →12/10;  →5JAB501589	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 01/11→; →11/11		
1.2 16V	44 kW	1,2 l	11/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→			
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→			
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/10→			
1.4 TSI	132 kW	1,4 l	05/10→			
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	04/10→			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→			
1.2	51 kW	1,2 l	01/07→	Assale anteriore / Sx; →12/10;  →5JAB501589	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; →12/10;  →5JAB501589	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 01/11→		
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	02/07→	Assale anteriore / Sx; →03/10;  →5JAB501589	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; →03/10;  →5JAB501589	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	01/07→	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/07→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	63 kW	1,4 l	01/07→	Assale anteriore / Sx; →03/10;  →5JAB501589	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.6	77 kW	1,6 l	04/07→	Assale anteriore / Dx; →03/10;  →5JAB501589	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 04/10→;  5JAB501590→		
SKODA - FABIA Combi (6Y5) 04/00→12/07						
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07			
1.4	44 kW	1,4 l	04/00→12/07	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	50 kW	1,4 l	04/00→12/07			
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→12/07			
1.4 16V	55 kW	1,4 l	05/00→12/07			
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/05→12/07			
1.4 16V	74 kW	1,4 l	04/00→12/07			
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	04/00→12/07			
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	04/00→12/07			
2.0	85 kW	2 l	04/00→12/07			
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	04/03→12/07			
				Assale anteriore / Dx; 08/04→	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 16V	59 kW	1,4 l	04/06→12/07	Assale anteriore / Sx; 05/06→	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/06→	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
SKODA - FABIA Combi 10/07→						
1.2	44 kW	1,2 l	10/07→	Assale anteriore / Sx; →12/10;  →5JAB501589	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; →12/10;  →5JAB501589	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 01/11→; →11/11		
1.2 16V	44 kW	1,2 l	11/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	05/10→			
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→			
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/10→			
1.4 TSI	132 kW	1,4 l	05/10→			
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	04/10→			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→			
1.2	51 kW	1,2 l	10/07→	Assale anteriore / Sx; →12/10;  →5JAB501589	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; →12/10;  →5JAB501589	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 01/11→		
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/07→	Assale anteriore / Sx; →03/10;  →5JAB501589	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; →03/10;  →5JAB501589	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/07→	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/07→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	63 kW	1,4 l	10/07→	Assale anteriore / Sx; →03/10;  →5JAB501589	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.6	77 kW	1,6 l	10/07→	Assale anteriore / Dx; →03/10;  →5JAB501589	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 04/10→;  5JAB501590→		
SKODA - FABIA Praktik 07/01→12/07						
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07			
1.4	50 kW	1,4 l	07/01→12/07	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→12/07			
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	07/01→12/07			
SKODA - FABIA Tre volumi (6Y3) 10/99→12/07						
1.2	40 kW	1,2 l	07/01→12/07	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.2	47 kW	1,2 l	01/03→12/07			
1.4	44 kW	1,4 l	04/00→08/02	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	50 kW	1,4 l	07/01→12/07			
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	10/05→12/07			
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	04/03→12/07			
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	10/05→12/07			
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	11/99→12/07			
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	01/00→12/07			
2.0	85 kW	2 l	12/99→12/07			
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/99→12/07	Assale anteriore / Sx; 05/00→	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/00→	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 16V	59 kW	1,4 l	04/06→12/07	Assale anteriore / Sx; 05/06→	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/06→	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 16V	74 kW	1,4 l	12/99→12/07	Assale anteriore / Sx; 05/02→	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/02→	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
SKODA - OCTAVIA (1Z3) 02/04→						
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	55 kW	1,4 l	05/04→05/06			
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/08→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6	75 kW	1,6 l	06/04→			
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	01/08→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	08/09→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→			
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	03/09→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/07→			
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	06/04→12/10			
2.0 TDI	81 kW	2 l	03/10→			
2.0 TDI	100 kW	2 l	02/04→05/10			



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
SKODA - OCTAVIA (1Z3) 02/04→						
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	02/04→			
2.0 TDI RS	125 kW	2 l	04/06→			
2.0 RS	147 kW	2 l	10/05→			
1.4	59 kW	1,4 l	06/04→	Assale anteriore / Sx; 05/06→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/06→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 05/06→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 05/06→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/04→10/08	Assale anteriore / Sx; 05/04→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/04→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 05/04→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 05/04→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →05/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 FSI	110 kW	2 l	11/04→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →10/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
SKODA - OCTAVIA Combi (1Z5) 02/04→						
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	55 kW	1,4 l	05/04→05/06			
1.4	59 kW	1,4 l	05/06→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/08→			
1.6	75 kW	1,6 l	09/04→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	01/08→			
1.6 LPG	75 kW	1,6 l	08/09→			
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/07→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/04→12/10			
2.0 TDI	81 kW	2 l	03/10→			
2.0 TDI 16V	100 kW	2 l	02/04→05/10			
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	02/04→			
2.0 TDI RS	125 kW	2 l	04/06→			
2.0 RS	147 kW	2 l	10/05→			
1.6 TDI 4x4	77 kW	1,6 l	06/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	03/09→			
					6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
					6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/04→10/08	Assale anteriore / Sx; 09/04→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 09/04→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 09/04→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 09/04→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	11/08→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI 4x4	77 kW	1,9 l	11/04→12/10			
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	07/06→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
SKODA - OCTAVIA Combi (1Z5) 02/04→						
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	11/08→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI 4x4	77 kW	1,9 l	11/04→12/10	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	07/06→			
2.0 TDI 4x4	81 kW	2 l	05/11→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx; PR 1KS	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Dx; PR 1KS	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; PR 1KT	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; PR 1KT	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/05→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →05/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	05/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx; PR 1X1/1KF/1KS/9U0 / PR 9U1	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; PR 1X1/1KF/1KS/9U0 / PR 9U1	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; PR 1X0/1KF/1KS/1KP / PR 1KT/1KD/401/4P3	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; PR 1X0/1KF/1KS/1KP / PR 1KT/1KD/401/4P3	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 FSI 4x4	110 kW	2 l	11/04→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
					6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →10/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
SKODA - RAPID 07/12→						
1.2	55 kW	1,2 l	07/12→	Assale anteriore / Dx; + ABS / + ESP; PR 1AC/1AT	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	07/12→			
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	07/12→			
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/12→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/12→			
SKODA - ROOMSTER (5J) 03/06→						
1.2	47 kW	1,2 l	05/06→01/07	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	03/06→05/06			
1.2	51 kW	1,2 l	01/07→	Assale anteriore / Sx; →06/09;  →5JAB600513	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	09/06→03/10	Assale anteriore / Dx; →06/09;  →5JAB600513	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	63 kW	1,4 l	09/06→			
1.6	77 kW	1,6 l	09/06→	Assale anteriore / Dx; 07/09→;  5JAB600514→		
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	09/06→03/10			
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	03/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→			
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/10→			



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
SKODA - ROOMSTER (5J) 03/06→						
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/10→			
SKODA - ROOMSTER Praktik (5J) 03/07→						
1.2	51 kW	1,2 l	03/07→	Assale anteriore / Sx; →06/09; →5JAB600513	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	03/07→03/10			
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	03/07→03/10	Assale anteriore / Dx; →06/09; →5JAB600513	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	63 kW	1,4 l	03/07→	Assale anteriore / Dx; 07/09→; →5JAB600514→		
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	03/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001	67
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	03/10→		Sensore, N° giri ruota	
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	03/10→			
SKODA - SUPERB (3T4) 03/08→						
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	07/08→	Assale anteriore / Sx; 08/08→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 08/08→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 08/08→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 08/08→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	09/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011	67
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	03/09→		Sensore, N° giri ruota	
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	03/08→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021	68
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	11/08→		Sensore, N° giri ruota	
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	01/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031	68
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	11/10→		Sensore, N° giri ruota	
2.0 TDI	125 kW	2 l	07/08→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041	68
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	09/08→		Sensore, N° giri ruota	
2.0 TSI	147 kW	2 l	05/10→			
3.6 V6 4x4	191 kW	3,6 l	11/08→			
3.6 FSI 4x4	191 kW	3,6 l	04/09→			
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	03/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →11/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →03/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
SKODA - SUPERB Station wagon (3T5) 10/09→						
1.4 TSI	92 kW	1,4 l	10/09→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	09/10→			
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	10/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021	68
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	10/09→		Sensore, N° giri ruota	
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/09→11/10	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031	68
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/09→		Sensore, N° giri ruota	
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/09→03/10	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041	68
2.0 TDI 16V 4x4	103 kW	2 l	11/10→		Sensore, N° giri ruota	
2.0 TDI	125 kW	2 l	10/09→			
2.0 TSI	147 kW	2 l	05/10→			
3.6 V6 4x4	191 kW	3,6 l	10/09→			
SKODA - YETI (5L) 05/09→						
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011	67
1.8 TSI 4x4	112 kW	1,8 l	11/09→		Sensore, N° giri ruota	
1.8 TSI 4x4	118 kW	1,8 l	05/09→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011	67
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/09→		Sensore, N° giri ruota	
2.0 TDI 4x4	103 kW	2 l	05/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021	68
2.0 TDI 4x4	125 kW	2 l	11/09→		Sensore, N° giri ruota	
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011	67
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/10→		Sensore, N° giri ruota	

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
SKODA - YETI (5L) 05/09→						
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/10→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; PR 1X0	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; PR 1X0	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) 2 volumi /Coda spiovente 09/91→02/98						
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→02/98	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 S	55 kW	1,4 l	09/91→02/98			
1.4 i	60 kW	1,4 l	03/92→02/98			
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→02/98			
1.6 i	52 kW	1,6 l	07/94→02/98			
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→02/98			
1.6 i	74 kW	1,6 l	03/92→02/98			
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/94→02/98			
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→02/98			
1.7 D	44 kW	1,7 l	09/91→12/94			
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/94→02/98			
1.7 TD	60 kW	1,7 l	12/91→02/98			
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→02/98			
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	09/94→02/98			
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/94→02/98			
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→02/98			
2.0 i 16V	100 kW	2 l	01/94→02/98			
2.0 i 16V	110 kW	2 l	09/91→02/98			
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) 12/91→09/98						
1.4 i	44 kW	1,4 l	04/92→09/98	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 i	60 kW	1,4 l	04/92→09/98			
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→09/98			
1.6 i	52 kW	1,6 l	08/94→07/96			
1.6 i	55 kW	1,6 l	03/92→09/98			
1.6 i	74 kW	1,6 l	05/92→12/94			
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/94→09/98			
1.7 D	42 kW	1,7 l	03/92→09/92			
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/92→09/98			
1.7 TD	50 kW	1,7 l	08/94→09/98			
1.7 TD	60 kW	1,7 l	12/91→09/98			
1.8 i	66 kW	1,8 l	03/92→09/98			
1.8 i 16V	82 kW	1,8 l	09/95→02/98			
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	01/94→12/96			
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	06/93→10/94			
2.0 i	85 kW	2 l	03/92→09/98			
2.0 i 16V	100 kW	2 l	02/95→09/98			
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Cabriolet 09/91→03/01						
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→02/98	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	55 kW	1,4 l	09/91→09/93			
1.4 i	60 kW	1,4 l	05/93→03/01			
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	01/96→03/01			
1.6 i	52 kW	1,6 l	03/93→08/96			
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/96→03/01			
1.6	74 kW	1,6 l	03/94→08/95			
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→02/98			
1.8 16V	85 kW	1,8 l	11/94→03/01			
1.8	92 kW	1,8 l	09/94→08/96			
2.0 i	85 kW	2 l	03/93→10/94			
2.0 i 16V	100 kW	2 l	01/94→02/98			
VAUXHALL - ASTRA Mk III (F) Station wagon 03/91→02/98						
1.4 i	44 kW	1,4 l	09/91→02/98	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 S	55 kW	1,4 l	09/91→02/98			
1.4 i	60 kW	1,4 l	03/91→02/98			
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	02/96→01/98			
1.6 i	52 kW	1,6 l	07/94→02/98			
1.6 i	55 kW	1,6 l	09/91→02/98			
1.6 Si	74 kW	1,6 l	03/91→12/94			
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	01/94→02/98			
1.7 D	42 kW	1,7 l	12/91→02/98			
1.7 D	44 kW	1,7 l	03/91→12/94			
1.7 TD	50 kW	1,7 l	01/94→02/98			
1.7 TD	60 kW	1,7 l	12/91→02/98			
1.8 i	66 kW	1,8 l	09/91→02/98			
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	09/94→02/98			
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/94→02/98			
2.0 i	85 kW	2 l	09/91→02/98			
2.0 i 16V	100 kW	2 l	01/94→02/98			
VAUXHALL - ASTRAMAN Mk III (F) 01/91→08/98						
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/91→10/94	Assale anteriore bilaterale	6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 i	52 kW	1,6 l	02/94→10/96			
1.6 i	55 kW	1,6 l	01/91→08/98			
1.7 D	44 kW	1,7 l	01/91→08/94			
1.7 TD	50 kW	1,7 l	01/94→08/98			

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VAUXHALL - COMBO Mk I (B) 07/94→10/01						
1.4	44 kW	1,4 l	07/94→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67
1.4	60 kW	1,4 l	07/94→10/01			
1.7 D	44 kW	1,7 l	07/94→10/01			
VAUXHALL - CORSA Mk II (B) 03/93→09/00						
1.0 i 12V	40 kW	1 l	11/96→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx; 06/97→	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67
1.2 i	33 kW	1,2 l	03/93→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx; 04/93→	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 i	44 kW	1,4 l	03/93→09/00			
1.4 i S	60 kW	1,4 l	03/93→09/00			
1.2 i 16V	48 kW	1,2 l	03/98→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx; 08/98→	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 i 16V	66 kW	1,4 l	09/94→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67
1.5 D	37 kW	1,5 l	03/93→09/00			
1.5 TD	49 kW	1,5 l	03/93→10/96			
1.6 i 16V	78 kW	1,6 l	09/94→09/00			
1.6 GSi 16V	80 kW	1,6 l	03/93→09/00			
1.7 D	44 kW	1,7 l	02/96→09/00			
VAUXHALL - CORSAVAN Mk II (B) 01/94→09/00						
1.4 i	44 kW	1,4 l	01/94→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67
1.5 D	37 kW	1,5 l	08/94→12/95			
1.7 D	44 kW	1,7 l	01/94→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx; 03/96→	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67
VAUXHALL - TIGRA Mk I 07/94→12/00						
1.4 16V	66 kW	1,4 l	07/94→12/00	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 16V	78 kW	1,6 l	07/94→12/00	Assale anteriore / Sx / Dx; 11/94→	6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota	67
VAUXHALL - VECTRA (B) 2 volumi /Coda spiovente 08/95→						
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/95→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 10/95→; →08/00; PRODUCTCODE DP	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/95→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 09/95→	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	09/95→08/00			
2.5 i GSi	143 kW	2,5 l	03/98→07/00			
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→	Assale anteriore / Sx / Dx; →03/02	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	09/00→			
2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→			
2.0 Di 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 09/96→; →08/00	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 DTi 16V	74 kW	2 l	06/97→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 08/97→	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→01/01	Assale anteriore / Sx / Dx; →08/00	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.2 DTi 16V	92 kW	2,2 l	08/95→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 09/00→	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
VAUXHALL - VECTRA (B) 08/95→						
1.6 i	55 kW	1,6 l	08/95→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 10/95→; →12/00; PRODUCTCODE DP	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	08/95→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 09/95→	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	10/95→09/00	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 i	82 kW	2 l	10/95→03/02			
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	09/95→08/00			
2.5 i GSi	143 kW	2,5 l	03/98→07/00			
2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→03/02			
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→			
2.0 Di 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 09/96→; →08/00	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 DTi 16V	74 kW	2 l	08/95→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 08/97→	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→01/01	Assale anteriore / Sx / Dx; →08/00	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.2 DTi 16V	92 kW	2,2 l	08/95→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 09/00→	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	08/95→10/01			



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VAUXHALL - VECTRA (B) Station wagon 08/95→03/02						
1.6 i	55 kW	1,6 l	11/96→03/02	Assale anteriore / Sx / Dx; →01/99; PRODUCTCODE DP	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 i 16V	74 kW	1,6 l	11/96→03/02	Assale anteriore / Sx / Dx; →10/01	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
1.7 TD	60 kW	1,7 l	11/96→12/97	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
1.8 i 16V	85 kW	1,8 l	11/96→09/00			
2.5 i V6	125 kW	2,5 l	11/96→08/00			
2.5 i GSi	143 kW	2,5 l	05/98→09/99			
2.6 i V6	125 kW	2,6 l	09/00→03/02			
1.8 i 16V	92 kW	1,8 l	09/00→03/02	Assale anteriore / Sx / Dx; →03/02	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 DI 16V	60 kW	2 l	08/95→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 11/96→; →08/00	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 i 16V	100 kW	2 l	10/95→01/01			
2.0 DTI 16V	74 kW	2 l	08/95→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 08/97→	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.2 DTI 16V	92 kW	2,2 l	08/95→10/01	Assale anteriore / Sx / Dx; 09/00→	6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota	67
2.2 i 16V	108 kW	2,2 l	08/95→10/01			

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - AMAROK 09/10→						
2.0 TDI 4motion	90 kW	2 l	09/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TDI 4motion	132 kW	2 l	11/11→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TSI	118 kW	2 l	12/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 BITDI	120 kW	2 l	09/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
					6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
					6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
VW - BEETLE 10/11→						
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	10/11→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	10/11→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	10/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	04/12→			
2.0 TSI	147 kW	2 l	10/11→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
VW - CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/04→						
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	09/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→			
1.4	55 kW	1,4 l	03/04→05/06	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 16V	59 kW	1,4 l	05/06→08/10			
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	08/10→			
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→			
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	08/10→			
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	05/11→			
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	09/05→08/10			
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10			
2.0 SDI	51 kW	2 l	03/04→08/10			
2.0 TDI	62 kW	2 l	11/10→			
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	04/06→			
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/07→08/10			
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	11/10→			
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/12→			
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	11/08→08/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx; 12/09→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 12/09→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	62 kW	2 l	12/10→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	08/10→	Assale anteriore / Sx; 10/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 10/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
VW - CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03/04→						
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	09/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	09/10→			
1.4	55 kW	1,4 l	03/04→05/06	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 16V	59 kW	1,4 l	05/06→08/10			
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	08/10→			



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03/04→						
1.6	75 kW	1,6 l	04/04→			
1.6 TDI	75 kW	1,6 l	08/10→			
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	05/11→			
1.9 TDI	55 kW	1,9 l	09/05→08/10			
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/04→08/10			
2.0 SDI	51 kW	2 l	03/04→08/10			
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	04/06→			
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/07→08/10			
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	11/10→			
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/12→			
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	05/08→08/10	Assale posteriore / Sx; 12/09→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 11/08→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 11/08→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 12/09→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	81 kW	2 l	08/10→	Assale anteriore / Sx; 10/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 10/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
VW - CC (358) 11/11→						
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/11→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/11→			
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	11/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/11→			
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/11→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	11/11→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	11/11→		6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	11/11→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
VW - EOS (1F7, 1F8) 03/06→						
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/07→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	05/08→			
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	05/08→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/09→			
3.6 V6	191 kW	3,6 l	05/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →11/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	06/06→05/08	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/06→05/08			
2.0 FSI	110 kW	2 l	03/06→05/08	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/08→	Assale anteriore / Sx; 11/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 11/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - EOS (1F7, 1F8) 03/06→						
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/08→	Assale posteriore / Sx; 11/10→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 11/10→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TFSI	147 kW	2 l	03/06→	Assale anteriore / Sx; 05/06→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/06→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 05/06→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 05/06→; →11/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
3.2 V6	184 kW	3,2 l	06/06→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →05/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
VW - FOX (5Z1, 5Z3) 04/05→						
1.2	40 kW	1,2 l	04/05→	Assale anteriore / Sx; →04/09; 🚗 →5Z94161560	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; →04/09; 🚗 →5Z94161560	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/09→; →12/11; 🚗 5Z94161561→		
1.2	44 kW	1,2 l	09/10→	Assale anteriore / Dx; →12/11	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TDI 1.4	51 kW 55 kW	1,4 l 1,4 l	04/05→ 04/05→	Assale anteriore / Sx; →04/09; 🚗 →5Z94161560	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; →04/09; 🚗 →5Z94161560	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/09→; →12/09; 🚗 5Z94161561→		
VW - GOLF PLUS (5M1, 521) 01/05→						
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/09→			
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/06→06/08	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	05/06→06/08			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	05/09→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/09→			
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	01/05→05/08	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/05→12/08			
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	01/05→01/09			
2.0 TDI	96 kW	2 l	05/05→05/07			
2.0 FSI	110 kW	2 l	05/05→06/08			
1.4 16V 1.4 FSI	55 kW 66 kW	1,4 l 1,4 l	01/05→ 07/05→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →05/06	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 16V 1.4 TSI 1.6 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI	59 kW 118 kW 75 kW 100 kW 103 kW 103 kW	1,4 l 1,4 l 1,6 l 2 l 2 l 2 l	05/06→ 06/08→ 05/05→ 05/05→ 01/05→ 12/05→05/09	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →12/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx; 07/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 07/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/07→	Assale posteriore / Sx; 07/07→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 07/07→; →12/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx; 07/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 07/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	11/07→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - GOLF PLUS (5M1, 521) 01/05→						
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	11/07→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	81 kW	2 l	01/09→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →05/11	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
VW - GOLF V (1K1) 10/03→02/09						
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/03→05/06	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 FSI	66 kW	1,4 l	10/03→07/06			
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	10/07→11/08	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	10/03→07/08			
2.0 TDI	125 kW	2 l	11/05→11/08	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 GTI	147 kW	2 l	10/04→02/09			
3.2	184 kW	3,2 l	09/05→11/08	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
3.2 R32 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→11/08			
1.4 16V	59 kW	1,4 l	05/06→11/08	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/06→11/08			
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	11/05→11/08	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6	75 kW	1,6 l	01/04→11/08			
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	05/04→11/08	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	10/03→11/08			
2.0 SDI	55 kW	2 l	01/04→11/08			
2.0 TDI	100 kW	2 l	10/03→11/08	Assale posteriore / Dx; →10/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	10/03→11/08			
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/04→11/08			
2.0 FSI	110 kW	2 l	01/04→11/08			
2.0 GTI	169 kW	2 l	09/06→12/08			
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→11/08	Assale anteriore / Sx; 08/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 08/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 08/07→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 08/07→; →10/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	08/04→11/08	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →02/06	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	08/04→11/08	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx; 12/04→; →10/08	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 12/04→; →10/08	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Dx; 12/04→; →10/08	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; 12/04→; →10/08	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 FSI 4motion	110 kW	2 l	08/04→11/08	Assale anteriore / Sx; 05/05→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/05→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 05/05→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 05/05→; →10/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - GOLF VI (5K1) 10/08→						
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	05/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	05/09→			
1.4	59 kW	1,4 l	10/08→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	10/08→			
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	10/08→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	02/09→			
1.6 BiFuel	75 kW	1,6 l	03/09→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/09→			
2.0 TDI	100 kW	2 l	10/08→			
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/08→			
2.0 TDI	125 kW	2 l	04/09→			
2.0 TSI	155 kW	2 l	04/09→			
2.0 TSI	173 kW	2 l	05/11→			
2.0 R 4motion	188 kW	2 l	11/09→			
1.6	75 kW	1,6 l	10/08→	Assale anteriore / Sx; 05/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 05/10→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 05/10→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/09→	Assale anteriore / Sx; →01/11	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; →01/11	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; →01/11	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →01/11	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	81 kW	2 l	10/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 R 4motion	195 kW	2 l	11/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →05/11	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	05/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 R 4motion	199 kW	2 l	11/09→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
VW - GOLF VI Cabriolet 03/11→						
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	03/11→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	03/11→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	03/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 11/11→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; →10/11	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →10/11	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	11/11→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - GOLF VI Cabriolet 03/11→						
2.0 TDI	103 kW	2 l	11/11→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 12/11→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/11→	Assale anteriore / Sx; 05/12→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/12→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 05/12→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 05/12→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
VW - GOLF VII 11/12→						
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	11/12→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	11/12→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	11/12→			
2.0 TDI	110 kW	2 l	11/12→			
VW - JETTA I Tre volumi (1K2) 08/05→10/10						
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→10/10	Assale anteriore / Sx; 07/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 07/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 07/07→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 07/07→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	07/06→10/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	07/06→10/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	09/05→10/10	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	10/05→10/10	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 FSI	110 kW	2 l	08/05→10/10	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.5 FSI	110 kW	2,5 l	01/06→10/10	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →06/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/08→10/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	12/09→10/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.6	75 kW	1,6 l	10/05→10/10	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	01/08→10/10	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→10/10	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/05→10/10	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	100 kW	2 l	09/05→10/10	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/05→10/10	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	125 kW	2 l	10/06→10/10	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TFSI	147 kW	2 l	10/05→10/10	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.5 FSI	125 kW	2,5 l	07/08→10/10	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
VW - JETTA IV (162) 12/10→						
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	02/11→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	04/11→			
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	04/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	02/11→			
2.0 TDI	103 kW	2 l	02/11→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TSI	147 kW	2 l	12/10→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/11→	Assale anteriore / Sx; 07/11→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 07/11→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 07/11→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 07/11→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
VW - JETTA VI Station wagon (AJ5) 07/09→						
1.2 TSI	63 kW	1,2 l	07/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	08/09→			
1.4	59 kW	1,4 l	07/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	07/09→			
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/09→			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	12/09→			

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - JETTA VI Station wagon (AJ5) 07/09→						
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	07/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	100 kW	2 l	07/09→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	07/09→		6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	07/09→	Assale anteriore / Sx; 05/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 05/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 05/10→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 05/10→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
VW - MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 04/03→						
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09		6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→		6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0	85 kW	2 l	11/03→		6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→		6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09→		6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→		6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TSI	150 kW	2 l	05/11→		6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11→		6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09		6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
2.5 TDI	120 kW	2,5 l	11/03→11/09	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→06/04	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04→11/09	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
3.2 V6 4motion	173 kW	3,2 l	07/04→11/09	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09	Assale posteriore / Sx; 06/05→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 06/05→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 06/05→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 06/05→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 BitDI	132 kW	2 l	09/09→	Assale posteriore / Sx; 01/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 01/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 01/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 01/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
VW - PASSAT (362) 08/10→						
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - PASSAT (362) 08/10→						
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	08/10→	Assale anteriore / Sx; 09/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 09/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 09/10→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/12→	Assale anteriore / Sx; →11/12	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; →11/12	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; →11/12	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	02/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	08/10→			
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/10→			
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/10→	Assale posteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
					6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/10→			
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	01/11→	Assale posteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
VW - PASSAT CC 05/08→						
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	01/11→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/08→05/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	06/08→11/10			
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/08→05/11	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	06/08→			
2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	05/09→11/10	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	120 kW	2 l	05/08→11/08	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	08/09→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	11/09→			
2.0 TDI	125 kW	2 l	06/08→	Assale anteriore / Sx; 08/08→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 08/08→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 08/08→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 08/08→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TSI	147 kW	2 l	06/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - PASSAT CC 05/08→						
2.0 TSI	147 kW	2 l	06/08→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →12/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
3.6 4motion	220 kW	3,6 l	06/08→05/10	Assale posteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
VW - PASSAT Tre volumi (3C2) 03/05→						
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→07/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	01/09→07/10			
1.6	75 kW	1,6 l	05/05→07/10	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/09→07/10			
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	03/05→06/08	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/09→07/10			
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/07→07/10			
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	03/05→11/08	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/08→07/10			
2.0 TDI	88 kW	2 l	11/05→05/07			
2.0 TDI	90 kW	2 l	08/05→07/06			
2.0 TDI	100 kW	2 l	03/05→11/10			
2.0 FSI	110 kW	2 l	03/05→07/10			
2.0 FSI	147 kW	2 l	07/05→07/10			
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	03/05→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
					6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →05/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	01/09→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →11/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 FSI 4motion	110 kW	2 l	09/05→07/10	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
3.2 FSI 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→07/10			
3.6 R36 4motion	220 kW	3,6 l	04/07→07/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	120 kW	2 l	08/05→	Assale anteriore / Sx; →05/09	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; →05/09	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; →05/09	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →05/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/05→	Assale anteriore / Sx; 02/06→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - PASSAT Tre volumi (3C2) 03/05→						
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/05→	Assale anteriore / Dx; 02/06→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 02/06→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 02/06→; →11/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	05/09→	Assale posteriore / Sx; →11/10	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; →11/10	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Dx; →11/10	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; →11/10	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
VW - PASSAT Variant (3C5) 08/05→						
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	05/07→11/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	01/09→11/10			
1.6	75 kW	1,6 l	08/05→11/10	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/09→11/10			
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	08/05→06/08	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	11/09→11/10			
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/05→11/08			
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/08→11/10	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	88 kW	2 l	11/05→05/07			
2.0 TDI	90 kW	2 l	08/05→02/06			
2.0 FSI	110 kW	2 l	08/05→11/10			
2.0 FSI	147 kW	2 l	08/05→11/10			
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	05/07→10/11	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 BlueTDI	105 kW	2 l	01/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →11/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/05→11/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →11/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 16V 4motion	103 kW	2 l	08/05→	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →11/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →05/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 FSI 4motion	110 kW	2 l	09/05→11/10	Assale anteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
3.2 FSI 4motion	184 kW	3,2 l	11/05→11/10			
3.6 R36 4motion	220 kW	3,6 l	04/07→11/10	Assale posteriore / Sx / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDi	120 kW	2 l	08/05→	Assale anteriore / Sx; 10/05→; →05/09	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 10/05→; →05/09	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 10/05→; →05/09	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 10/05→; →05/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/05→	Assale anteriore / Sx; 02/06→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 02/06→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.	
VW - PASSAT Variant (3C5) 08/05→							
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/05→	Assale posteriore / Sx; 02/06→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68	
				Assale posteriore / Dx; 02/06→; →11/10	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68	
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	05/09→	Assale posteriore / Sx; 11/09→; →11/10	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67	
				Assale anteriore / Sx; 11/09→; →11/10	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67	
				Assale anteriore / Dx; 11/09→; →11/10	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
				Assale posteriore / Dx; 11/09→; →11/10	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
VW - PASSAT Variant (365) 08/10→							
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67	
1.4 TSI MultiFuel	118 kW	1,4 l	11/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	11/12→		Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	08/10→	Assale anteriore / Sx; 09/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67	
				Assale anteriore / Dx; 09/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
				Assale posteriore / Dx; 09/10→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68	
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	08/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67	
1.8 TSI	112 kW	1,8 l	02/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
1.8 TSI	118 kW	1,8 l	08/10→		Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	100 kW	2 l	08/10→		Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/10→	Assale anteriore / Sx		6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/10→	Assale posteriore / Dx; 01/12→	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale posteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66	
					6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68	
				Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale posteriore / Sx; 01/12→	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67	
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/10→	Assale posteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66	
					6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68	
				Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67	
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
					6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
2.0 TSI 4motion	155 kW	2 l	01/12→	Assale posteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66	
3.6 FSI 4motion	220 kW	3,6 l	01/11→	Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66	
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67	
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68	
VW - POLO (6R_) 06/09→							
1.2	44 kW	1,2 l	06/09→	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67	
1.2	51 kW	1,2 l	06/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67	
1.2 TSI	66 kW	1,2 l	05/11→				
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	11/09→				
1.4 BiFuel	60 kW	1,4 l	03/10→01/11				
1.4	63 kW	1,4 l	06/09→				
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	10/12→				
1.6 TDI	55 kW	1,6 l	06/09→				



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - POLO (6R_) 06/09→						
1.6 BiFuel	60 kW	1,6 l	01/11→			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	06/09→			
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	06/09→			
1.2 TDI	55 kW	1,2 l	10/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 GTI	132 kW	1,4 l	05/10→	Assale anteriore / Dx; ⚠ CAVE	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
VW - POLO (9N_) 10/01→11/09						
1.2	40 kW	1,2 l	01/02→05/07	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.2	44 kW	1,2 l	05/07→11/09			
1.2 12V	51 kW	1,2 l	05/07→11/09			
1.4 TDI	51 kW	1,4 l	04/05→11/09	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TDI	59 kW	1,4 l	04/05→11/09			
1.4 16V	59 kW	1,4 l	05/06→11/09			
1.4 FSI	63 kW	1,4 l	02/02→07/06			
1.6 16V	77 kW	1,6 l	05/06→11/09			
1.8 GTI	110 kW	1,8 l	09/05→11/09			
1.9 TDI	96 kW	1,9 l	11/03→11/09			
1.2 12V	47 kW	1,2 l	10/01→07/07	Assale anteriore / Sx; 11/01→	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	10/01→06/05			
1.4 16V	55 kW	1,4 l	10/01→05/08	Assale anteriore / Dx; 11/01→	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 16V	74 kW	1,4 l	10/01→05/08			
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	10/01→11/09			
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	10/01→11/09			
1.8 GTi Cup Edition	132 kW	1,8 l	05/06→11/09	Assale anteriore / Sx; 07/06→	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 07/06→	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
VW - POLO Tre volumi (9A4) 09/02→						
1.4	55 kW	1,4 l	07/03→	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TDI	55 kW	1,4 l	07/03→			
1.4	74 kW	1,4 l	11/03→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.6	74 kW	1,6 l	09/02→			
1.9 SDI	47 kW	1,9 l	09/02→			
1.9 TDi	74 kW	1,9 l	09/02→	Assale anteriore / Sx; 07/03→	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 07/03→	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
VW - POLO Tre volumi 05/10→						
1.6	63 kW	1,6 l	11/10→	Assale anteriore / Dx; →04/12	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.6	77 kW	1,6 l	05/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
VW - SCIROCCO (137) 05/08→						
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TDI	100 kW	2 l	11/10→			
2.0 TDI	103 kW	2 l	08/08→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/09→			
2.0 TSI	155 kW	2 l	11/09→05/11	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 R	188 kW	2 l	11/09→			
2.0 R	195 kW	2 l	11/09→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	05/08→	Assale anteriore / Sx; 06/08→; ⚠ CAVD	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 06/08→; ⚠ CAVD	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 06/08→; ⚠ CAVD	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 06/08→; ⚠ CAVD	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TSI	147 kW	2 l	05/08→11/09	Assale anteriore / Sx; 08/08→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 08/08→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 08/08→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 08/08→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - SHARAN (7N) 05/10→						
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TDI	85 kW	2 l	11/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→			
2.0 TDI	103 kW	2 l	05/10→	Assale posteriore / Sx; per veicoli senza sistema assistenza parcheggio; PR 7X0/7X2/7X8/7X9	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	05/11→			
2.0 TDI	125 kW	2 l	08/10→			
2.0 TSI	147 kW	2 l	12/10→	Assale posteriore / Sx; per veicoli con sistema assistenza parcheggio; PR 7X5/7X6	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	05/11→	Assale posteriore / Dx; per veicoli senza sistema assistenza parcheggio; PR 7X0/7X2/7X8/7X9	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; per veicoli senza sistema assistenza parcheggio; PR 7X0/7X2/7X8/7X9	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; -05/12; per veicoli con sistema assistenza parcheggio; PR 7X5/7X6	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
Assale posteriore / Dx; -05/12; per veicoli senza sistema assistenza parcheggio; PR 7X0/7X2/7X8/7X9	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68				
VW - TIGUAN (5N_) 09/07→						
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	08/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TDI	81 kW	2 l	05/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	03/08→			
1.4 TSI 4motion	110 kW	1,4 l	09/07→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 11/07→; ☼ BWK/CAVA	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 11/07→; ☼ BWK/CAVA	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI	110 kW	1,4 l	05/08→	Assale anteriore / Dx; 11/07→; ☼ BWK/CAVA	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 11/07→; ☼ BWK/CAVA	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx; ☼ CAVA	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; ☼ CAVA	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	05/11→	Assale posteriore / Sx; ☼ CAVA	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; ☼ CAVA	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; per veicoli con sistema assistenza parcheggio; ☼ CAVD	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx; per veicoli con sistema assistenza parcheggio; ☼ CAVD	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx; per veicoli senza sistema assistenza parcheggio; ☼ CAVD	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; ☼ CAVD	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; ☼ CAVD	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; per veicoli senza sistema assistenza parcheggio; ☼ CAVD	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	11/07→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TDI 4motion	120 kW	2 l	02/08→08/09	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68



Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - TIGUAN (5N_) 09/07→						
2.0 TDI 4motion	100 kW	2 l	11/07→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	120 kW	2 l	02/08→08/09			
2.0 TDI 4motion	103 kW	2 l	09/07→	Assale anteriore / Sx; 11/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx; 11/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Dx; 11/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; 11/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 4motion	125 kW	2 l	09/07→	Assale anteriore / Sx; 02/08→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx; 02/08→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Dx; 02/08→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; 02/08→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TFSI 4motion	125 kW	2 l	09/07→	Assale anteriore / Sx; 01/08→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 01/08→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 01/08→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 01/08→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TSI 4motion	132 kW	2 l	05/11→	Assale posteriore / Dx; per veicoli con sistema assistenza parcheggio	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
2.0 TSI 4motion	155 kW	2 l	05/11→	Assale posteriore / Sx; per veicoli con sistema assistenza parcheggio	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx; per veicoli senza sistema assistenza parcheggio	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Dx; per veicoli senza sistema assistenza parcheggio	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TFSI 4motion	147 kW	2 l	09/07→	Assale anteriore / Sx; 11/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 11/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 11/07→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 11/07→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
VW - TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 10/02→05/10						
2.5 R5 TDI	120 kW	2,5 l	08/03→05/10	Assale posteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
2.5 R5 TDI	128 kW	2,5 l	01/03→05/10			
3.0 TDI	155 kW	3 l	04/06→05/10	Assale anteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
3.0 V6 TDI	165 kW	3 l	11/04→05/10			
3.0 V6 TDI	176 kW	3 l	11/07→05/10	Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
3.2 V6	177 kW	3,2 l	11/04→11/06			
3.6 V6 FSI	206 kW	3,6 l	10/05→05/10	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
4.2 V8	228 kW	4,2 l	12/02→11/06			
5.0 R50 TDI	257 kW	5 l	08/07→05/10			
6.0 W12	331 kW	6 l	08/04→05/10			
3.2 V6	162 kW	3,2 l	10/02→11/06	Assale anteriore / Dx; 11/02→	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
5.0 V10 TDI	230 kW	5 l	10/02→05/10	Assale posteriore / Dx; 11/02→	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Sx; 11/02→	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx; 11/02→	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
VW - TOUAREG (7P5) 05/11→						
3.0 V6 TDI	180 kW	3 l	05/11→	Assale posteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale anteriore / Dx	6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota	66
				Assale posteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66

Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - TOUAREG (7P5) 05/11→						
3.0 V6 TDI	180 kW	3 l	05/11→	Assale anteriore / Sx	6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota	66
VW - TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) 02/03→05/10						
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	02/06→05/10	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	05/09→05/10			
1.4 FSI	125 kW	1,4 l	11/06→05/10	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.6	75 kW	1,6 l	07/03→05/10			
1.6 FSI	85 kW	1,6 l	02/03→01/07	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI	66 kW	1,9 l	11/04→05/10			
1.9 TDI	74 kW	1,9 l	02/03→05/04	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	08/03→05/10			
2.0 EcoFuel	80 kW	2 l	02/06→05/09			
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	08/03→05/10			
2.0 TDI	103 kW	2 l	12/05→05/10			
2.0 FSI	110 kW	2 l	10/03→11/05			
2.0 TDI	125 kW	2 l	12/05→05/10			
2.0 TDI	100 kW	2 l	02/03→05/10	Assale anteriore / Sx; 08/03→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 08/03→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 08/03→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 08/03→	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
VW - TOURAN (1T3) 05/10→						
1.2 TSI	77 kW	1,2 l	05/10→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	05/10→			
1.4 TSI EcoFuel	110 kW	1,4 l	05/10→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	05/10→			
1.6 TDI	66 kW	1,6 l	05/10→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 TDI	77 kW	1,6 l	05/10→			
2.0 TDI	81 kW	2 l	11/10→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	103 kW	2 l	05/10→			
2.0 TDI	125 kW	2 l	05/10→			
VW - TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 04/03→						
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09			
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09→			
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→			
2.0	85 kW	2 l	11/03→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→			
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09→			
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→			
2.0 TSI	150 kW	2 l	05/11→			
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11→			
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09			
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09			
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09			
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09			
3.2 4motion	170 kW	3,2 l	11/03→06/06			
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→06/04			
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09	Assale posteriore / Sx; 05/08→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
3.2 V6 4motion	173 kW	3,2 l	11/03→11/09	Assale anteriore / Sx; 05/08→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04→11/09	Assale anteriore / Dx; 05/08→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 05/08→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 BITDI	132 kW	2 l	09/09→	Assale posteriore / Sx; 01/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 01/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 01/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 01/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68

















Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 04/03→						
2.0 BitDI	132 kW	2 l	09/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
VW - TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 04/03→						
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09			
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09			
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→			
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0	85 kW	2 l	11/03→			
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→			
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09→			
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→			
2.0 TSI	150 kW	2 l	05/11→			
2.0 TSI 4motion	150 kW	2 l	07/11→			
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09			
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09			
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	07/04→11/09			
3.2 4motion	170 kW	3,2 l	11/03→06/06			
3.2 V6	173 kW	3,2 l	02/04→11/09			
2.0 BitDI	132 kW	2 l	09/09→	Assale posteriore / Sx; 01/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 01/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 01/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 01/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	Assale posteriore / Sx; 05/03→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 05/03→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Dx; 05/03→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; 05/03→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
3.2 V6	170 kW	3,2 l	04/03→06/04	Assale posteriore / Sx; 02/04→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 02/04→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 02/04→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 02/04→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
3.2 4motion	173 kW	3,2 l	11/03→11/09	Assale anteriore / Sx; 07/04→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx; 07/04→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Dx; 07/04→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; 07/04→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
VW - TRANSPORTER V Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) 04/03→						
1.9 TDI	62 kW	1,9 l	01/06→11/09	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	63 kW	1,9 l	04/03→11/09			
1.9 TDI	75 kW	1,9 l	06/06→11/09	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	04/03→11/09			
2.0 TDI	62 kW	2 l	09/09→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI	75 kW	2 l	09/09→			
2.0 TDI	84 kW	2 l	05/11→	Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0	85 kW	2 l	11/03→			
2.0 TDI	100 kW	2 l	05/10→			
2.0 TDI	103 kW	2 l	09/09→			















Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - TRANSPORTER V Pianale piatto/Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 04/03→						
2.0 TSI	110 kW	2 l	07/12→			
2.5 TDI	96 kW	2,5 l	04/03→11/09			
2.5 TDI 4motion	96 kW	2,5 l	07/04→11/09			
2.5 TDI 4motion	128 kW	2,5 l	04/04→11/09			
3.2 V6	170 kW	3,2 l	02/04→11/09			
2.0 BITDI	132 kW	2 l	09/09→	Assale posteriore / Sx; 01/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 01/10→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 01/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 01/10→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.5 TDI	128 kW	2,5 l	04/03→11/09	Assale posteriore / Sx; 05/03→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Sx; 05/03→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Dx; 05/03→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; 05/03→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
3.2 4motion	170 kW	3,2 l	11/03→11/09	Assale anteriore / Sx; →06/06	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Sx; →06/06	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale posteriore / Dx; →06/06	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale anteriore / Dx; →06/06	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
VW - UP 12/11→						
1.0	44 kW	1 l	12/11→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota	67
1.0	55 kW	1 l	12/11→			
VW - VENTO V Station wagon (1K5) 06/07→						
1.4	59 kW	1,4 l	06/07→	Assale anteriore / Sx; 08/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 08/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 08/07→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 08/07→; →06/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	90 kW	1,4 l	06/07→	Assale anteriore / Sx; 07/07→	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 07/07→	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 07/07→	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 07/07→; →06/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	103 kW	1,4 l	06/07→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.4 TSI	125 kW	1,4 l	06/07→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →06/08	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	06/07→			
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/07→	Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
2.0	147 kW	2 l	06/07→	Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68


















Costruttore - Modello	Potenza	Cil.	Data di costr.	Osservazioni	Codice articolo	Pag.
VW - VENTO V Station wagon (1K5) 06/07→						
1.4 TSI	118 kW	1,4 l	07/08→	Assale posteriore / Dx; →06/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI	77 kW	1,9 l	06/07→			
2.0 TDI	100 kW	2 l	06/07→			
2.0	147 kW	2 l	06/07→			
1.6	75 kW	1,6 l	06/07→	Assale anteriore / Sx; →06/09	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; →06/09	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; →06/09	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →06/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.6 MultiFuel	75 kW	1,6 l	11/07→	Assale anteriore / Sx; 01/08→; →06/09	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx; 01/08→; →06/09	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx; 01/08→; →06/09	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; 01/08→; →06/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
1.9 TDI 4motion	77 kW	1,9 l	01/08→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →07/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
2.0 TDI 16V	103 kW	2 l	06/07→	Assale anteriore / Sx	6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota	67
				Assale anteriore / Dx	6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Sx	6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →06/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
				Assale posteriore / Dx; →12/09	6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota	68
















<p>6PU 010 039-721 Sensore, N° giri ruota; L 650 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-731 Sensore, N° giri ruota; L 1390 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-741 Sensore, N° giri ruota; senza cavo; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 010 039-751 Sensore, N° giri ruota; senza cavo; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-761 Sensore, N° giri ruota; L 970 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-771 Sensore, N° giri ruota</p>
<p>6PU 010 039-781 Sensore, N° giri ruota; L 1190 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-791 Sensore, N° giri ruota; L 1690 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-801 Sensore, N° giri ruota; L 1190 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 010 039-811 Sensore, N° giri ruota; L 1680 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-821 Sensore, N° giri ruota; L 520 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-831 Sensore, N° giri ruota; L 660 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 010 039-841 Sensore, N° giri ruota; L 620 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-851 Sensore, N° giri ruota; L 830 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-861 Sensore, N° giri ruota; L 860 mm; N° connettori: 2</p> 


















<p>6PU 010 039-871 Sensore, N° giri ruota; L 640 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-881 Sensore, N° giri ruota; L 970 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-891 Sensore, N° giri ruota; L 1010 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 010 039-901 Sensore, N° giri ruota; N° connettori: 2</p>	<p>6PU 010 039-911 Sensore, N° giri ruota; L 630 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-921 Sensore, N° giri ruota; L 960 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 010 039-931 Sensore, N° giri ruota; L 655 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-941 Sensore, N° giri ruota; L 540 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-951 Sensore, N° giri ruota; L 530 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 010 039-961 Sensore, N° giri ruota; L 680 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-971 Sensore, N° giri ruota; L 610 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 010 039-981 Sensore, N° giri ruota; Assale anteriore; L 455 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 010 039-991 Sensore, N° giri ruota; senza cavo; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-001 Sensore, N° giri ruota; senza cavo; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-011 Sensore, N° giri ruota; senza cavo; N° connettori: 2</p> 

<p>6PU 012 039-021 Sensore, N° giri ruota; senza cavo; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-031 Sensore, N° giri ruota; senza cavo; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-041 Sensore, N° giri ruota; senza cavo; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 012 039-051 Sensore, N° giri ruota; L 585 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-061 Sensore, N° giri ruota; L 785 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-071 Sensore, N° giri ruota; L 1080 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 012 039-081 Sensore, N° giri ruota; L 1070 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-091 Sensore, N° giri ruota; L 750 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-121 Sensore, N° giri ruota; L 940 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 012 039-131 Sensore, N° giri ruota; L 870 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-141 Sensore, N° giri ruota; L 860 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-151 Sensore, N° giri ruota; L 1200 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 012 039-161 Sensore, N° giri ruota; L 1190 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-171 Sensore, N° giri ruota; L 1070 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-181 Sensore, N° giri ruota; L 1080 mm; N° connettori: 2</p> 



<p>6PU 012 039-191 Sensore, N° giri ruota; L 880 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-201 Sensore, N° giri ruota; L 870 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-211 Sensore, N° giri ruota; L 1060 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 012 039-221 Sensore, N° giri ruota; L 800 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-231 Sensore, N° giri ruota; L 1080 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-241 Sensore, N° giri ruota; L 1050 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 012 039-251 Sensore, N° giri ruota; L 1040 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-261 Sensore, N° giri ruota; L 1120 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-271 Sensore, N° giri ruota; L 1120 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 012 039-281 Sensore, N° giri ruota; L 1180 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-291 Sensore, N° giri ruota; L 980 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-301 Sensore, N° giri ruota; L 980 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 012 039-311 Sensore, N° giri ruota; L 1120 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-321 Sensore, N° giri ruota; L 1500 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-331 Sensore, N° giri ruota; L 1210 mm; N° connettori: 2</p> 

<p>6PU 012 039-341 Sensore, N° giri ruota; L 1220 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-351 Sensore, N° giri ruota; L 940 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-361 Sensore, N° giri ruota; L 980 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 012 039-371 Sensore, N° giri ruota; L 980 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-381 Sensore, N° giri ruota; L 1050 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-391 Sensore, N° giri ruota; L 1120 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 012 039-401 Sensore, N° giri ruota; L 1010 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-411 Sensore, N° giri ruota; L 1010 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-421 Sensore, N° giri ruota; L 1010 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 012 039-431 Sensore, N° giri ruota; L 1100 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-441 Sensore, N° giri ruota; L 1120 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-451 Sensore, N° giri ruota; L 1120 mm; N° connettori: 2</p> 
<p>6PU 012 039-461 Sensore, N° giri ruota; L 1120 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-471 Sensore, N° giri ruota; L 1300 mm; N° connettori: 2</p> 	<p>6PU 012 039-481 Sensore, N° giri ruota; L 1310 mm; N° connettori: 2</p> 



6PU 012 039-491 Sensore, N° giri ruota; L 1140 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-501 Sensore, N° giri ruota; L 1130 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-531 Sensore, N° giri ruota; L 880 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-541 Sensore, N° giri ruota; L 920 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-551 Sensore, N° giri ruota; L 930 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-561 Sensore, N° giri ruota; L 760 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-571 Sensore, N° giri ruota; L 910 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-581 Sensore, N° giri ruota; L 910 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-591 Sensore, N° giri ruota; L 1080 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-601 Sensore, N° giri ruota; L 760 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-611 Sensore, N° giri ruota; L 950 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-621 Sensore, N° giri ruota; L 600 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-631 Sensore, N° giri ruota; L 1080 mm; N° connettori: 2



6PU 012 039-641 Sensore, N° giri ruota; L 706 mm; N° connettori: 2





AUDI	HELLA	KIA	HELLA	PEUGEOT	HELLA
1K0 927 807	6PU 012 039-031	0K08E-43701	6PU 012 039-361	4545.C4	6PU 010 039-771
1K0 927 808	6PU 012 039-041	0K08E-43702	6PU 012 039-371	4545.H5	6PU 010 039-801
6Q0 927 803 A	6PU 010 039-991	0K31L-4370XE	6PU 012 039-301	4545.H6	6PU 010 039-811
6Q0 927 803 B	6PU 010 039-991	0K31L-4372YE	6PU 012 039-281	96461258	6PU 010 039-771
6Q0 927 804 A	6PU 012 039-001	0K31L-4373XE	6PU 012 039-291	9658420780	6PU 010 039-771
6Q0 927 804 B	6PU 012 039-001	95670-1D100	6PU 012 039-461	PORSCHE	HELLA
7H0 927 803	6PU 012 039-011	95670-1F300	6PU 012 039-181	955 606 405 10	6PU 010 039-751
7H0 927 804	6PU 012 039-021	95670-1F310	6PU 012 039-171	955 606 405 11	6PU 010 039-751
7L0 927 807 A	6PU 010 039-751	95670-1G000	6PU 012 039-231	955 606 406 10	6PU 010 039-741
7L0 927 807 B	6PU 010 039-751	95670-2F100	6PU 012 039-321	955 606 406 11	6PU 010 039-741
7L0 927 808 A	6PU 010 039-741	95670-2K000	6PU 012 039-491	RENAULT	HELLA
7L0 927 808 B	6PU 010 039-741	95670-FD000	6PU 012 039-241	77 00 429 113	6PU 010 039-971
955 606 405 10	6PU 010 039-751	95670-FD100	6PU 012 039-251	77 00 830 227	6PU 010 039-981
955 606 405 11	6PU 010 039-751	95671-1G000	6PU 012 039-211	77 00 832 768	6PU 010 039-971
955 606 406 10	6PU 010 039-741	95671-2K000	6PU 012 039-501	VW	HELLA
955 606 406 11	6PU 010 039-741	95680-1D000	6PU 012 039-471	6Q0 927 803 A	6PU 010 039-991
WHT 003 856	6PU 012 039-021	95680-1D100	6PU 012 039-481	6Q0 927 803 B	6PU 010 039-991
WHT 003 856A	6PU 010 039-741	95680-2F000	6PU 012 039-531	6Q0 927 804 A	6PU 012 039-001
WHT 003 857	6PU 012 039-011	MERCEDES-		6Q0 927 804 B	6PU 012 039-001
WHT 003 857A	6PU 010 039-751	BENZ	HELLA	7L0 927 807 A	6PU 010 039-751
WHT 003 858	6PU 012 039-041	204 540 01 17	6PU 010 039-871	7L0 927 807 B	6PU 010 039-751
WHT 003 859	6PU 012 039-031	204 540 03 17	6PU 010 039-881	7L0 927 808 A	6PU 010 039-741
WHT 003 860	6PU 012 039-001	204 540 13 17	6PU 010 039-891	7L0 927 808 B	6PU 010 039-741
WHT 003 861	6PU 010 039-991	204 905 79 00	6PU 010 039-901	7L0 927 808 B	6PU 010 039-741
BMW	HELLA	207 540 00 17	6PU 010 039-911	955 606 405 10	6PU 010 039-751
34 52 0 025 723	6PU 012 039-051	207 540 03 17	6PU 010 039-921	955 606 405 11	6PU 010 039-751
34 52 0 025 724	6PU 012 039-061	211 540 12 17	6PU 010 039-731	955 606 406 10	6PU 010 039-741
34 52 1 165 534	6PU 012 039-051	211 540 13 17	6PU 010 039-721	955 606 406 11	6PU 010 039-741
34 52 1 165 535	6PU 012 039-061	211 540 18 17	6PU 010 039-721	WHT 003 856A	6PU 010 039-741
34 52 6 752 683	6PU 010 039-761	211 540 19 17	6PU 010 039-731	WHT 003 857A	6PU 010 039-751
34 52 6 756 375	6PU 012 039-051	211 540 23 17	6PU 010 039-721	WHT 003 860	6PU 012 039-001
34 52 6 756 376	6PU 012 039-061	211 540 24 17	6PU 010 039-731	WHT 003 861	6PU 010 039-991
CITROËN	HELLA	211 540 29 17	6PU 010 039-721		
4545.A9	6PU 010 039-781	211 540 30 17	6PU 010 039-731		
4545.C0	6PU 010 039-791	212 540 21 17	6PU 010 039-931		
4545.C4	6PU 010 039-771	220 540 01 17	6PU 012 039-621		
4545.G6	6PU 010 039-781	220 540 02 17	6PU 012 039-621		
4545.G7	6PU 010 039-791	220 540 04 17	6PU 010 039-831		
4545.H5	6PU 010 039-801	220 540 05 17	6PU 010 039-841		
4545.H6	6PU 010 039-811	230 540 07 17	6PU 010 039-851		
9642687580	6PU 010 039-781	230 540 11 17	6PU 010 039-861		
96461258	6PU 010 039-771	230 540 12 17	6PU 010 039-861		
9658420780	6PU 010 039-771	230 540 13 17	6PU 010 039-851		
FORD	HELLA	230 540 15 17	6PU 010 039-851		
15 63 623	6PU 012 039-631	230 540 16 17	6PU 010 039-861		
15 63 624	6PU 012 039-641	230 540 19 17	6PU 010 039-851		
2T142B372AB	6PU 010 039-821	230 540 20 17	6PU 010 039-861		
4 370 937	6PU 010 039-821	A 204 540 01 17	6PU 010 039-871		
4 376 243	6PU 010 039-821	A 204 540 03 17	6PU 010 039-881		
9S51 2B572 AA	6PU 012 039-631	A 204 540 13 17	6PU 010 039-891		
9S51 2B572 BA	6PU 012 039-641	A 204 905 79 00	6PU 010 039-901		
HYUNDAI	HELLA	A 207 540 00 17	6PU 010 039-911		
95610-26000	6PU 012 039-131	A 207 540 03 17	6PU 010 039-921		
95620-26010	6PU 012 039-141	A 211 540 12 17	6PU 010 039-731		
95630-26000	6PU 012 039-611	A 211 540 13 17	6PU 010 039-721		
95640-26000	6PU 012 039-121	A 211 540 18 17	6PU 010 039-721		
95670-2C100	6PU 012 039-391	A 211 540 19 17	6PU 010 039-731		
95670-2C600	6PU 012 039-441	A 211 540 23 17	6PU 010 039-721		
95670-2C800	6PU 012 039-451	A 211 540 24 17	6PU 010 039-731		
95670-2D000	6PU 012 039-261	A 211 540 29 17	6PU 010 039-721		
95670-2D050	6PU 012 039-311	A 211 540 30 17	6PU 010 039-731		
95670-2D150	6PU 012 039-271	A 212 540 21 17	6PU 012 039-931		
95670-2E300	6PU 012 039-071	A 220 540 01 17	6PU 012 039-621		
95670-2E310	6PU 012 039-081	A 220 540 02 17	6PU 012 039-621		
95670-2F100	6PU 012 039-321	A 220 540 04 17	6PU 010 039-831		
95670-38000	6PU 012 039-581	A 220 540 05 17	6PU 010 039-841		
95670-38100	6PU 012 039-571	A 230 540 07 17	6PU 010 039-851		
95671-25000	6PU 012 039-221	A 230 540 11 17	6PU 010 039-861		
95671-25200	6PU 012 039-201	A 230 540 12 17	6PU 010 039-861		
95671-25300	6PU 012 039-191	A 230 540 13 17	6PU 010 039-851		
95671-2S300	6PU 012 039-381	A 230 540 15 17	6PU 010 039-851		
95680-2C600	6PU 012 039-421	A 230 540 16 17	6PU 010 039-861		
95680-2C800	6PU 012 039-431	A 230 540 19 17	6PU 010 039-851		
95680-2D000	6PU 012 039-541	A 230 540 20 17	6PU 010 039-861		
95680-2D050	6PU 012 039-351	OPEL	HELLA		
95680-2D100	6PU 012 039-551	12 38 424	6PU 010 039-941		
95680-2E300	6PU 012 039-341	12 38 918	6PU 010 039-951		
95680-2E310	6PU 012 039-331	16 12 694	6PU 010 039-961		
95680-2E400	6PU 012 039-151	16 12 695	6PU 010 039-941		
95680-2E500	6PU 012 039-161	62 38 355	6PU 010 039-941		
95680-2F000	6PU 012 039-531	62 38 404	6PU 010 039-951		
95680-2S300	6PU 012 039-591	62 38 429	6PU 010 039-951		
95680-38600	6PU 012 039-561	90 12 161	6PU 010 039-951		
95681-25000	6PU 012 039-091	90386504	6PU 010 039-951		
95681-25100	6PU 012 039-601	90483637	6PU 010 039-951		
95690-2C000	6PU 012 039-401	93169315	6PU 010 039-961		
95690-2C100	6PU 012 039-411	93169317	6PU 010 039-941		
		93169318			

Ampliamento della gamma di prodotti: Sensori giri ruote HELLA



- 240 sensori giri ruote diversi nell'assortimento commerciale Hella
- 14.427 codici KTyp collegati
- 1.165 codici OE
- Copertura del 43% del principale parco veicoli in Europa occidentale (l'intero parco veicoli comprende circa 100 milioni di veicoli)
- contiene articoli per tutti i principali costruttori di veicoli europei e asiatici

Funzionamento

I sensori giri ruote sono componenti rilevanti per la sicurezza e hanno un ruolo decisivo per il funzionamento dell'ABS. Il comando della forza frenante vi consente di migliorare la sicurezza di marcia e di arrestare il veicolo nel modo più rapido e sicuro possibile. A tal fine i sensori ABS devono raccogliere e trasmettere con precisione dati in ogni situazione.


I sensori giri ruote vengono montati vicino al mozzo ruota o al differenziale e misurano la velocità tangenziale della ruota. Vengono utilizzati nei sistemi ABS, ASR e GPS.

Nelle combinazioni di sistemi l'ABS trasmette, attraverso i cavi dati, la velocità tangenziale rilevata della ruota agli altri sistemi. Si distingue tra sensori Hall e sensori induttivi.

Ampliamento del programma dall'ultimo catalogo EE:

6PU 010 039-721 fino a -991
6PU 012 039-001 fino a -641

Number of parts



Questo catalogo contiene una panoramica degli utilizzi degli articoli riportati. Prospetti dettagliati degli usi di questi prodotti sui veicoli sono disponibili nel catalogo HELLA online e nel catalogo TecDoc online.

Nota:

I codici OE riportati servono unicamente a scopo comparativo e non devono essere utilizzati diversamente!

I prodotti moderni richiedono piattaforme di comunicazione moderne!



Con questo nuovo catalogo vogliamo presentarvi altre possibilità per trovare i prodotti HELLA in modo comodo, sicuro e moderno e per sperimentare tutto su di essi. Non importa quello che cercate, all'interno del programma abbiamo sicuramente il pezzo adatto!

Per la ricerca di **prodotti specifici del veicolo** utilizzate il catalogo Hella online: in questo modo vi garantiamo in ogni momento la massima attualità e una piena flessibilità. Indipendentemente dal punto da cui inviate la richiesta di prodotto: il sistema di ricerca vi porta nel modo più rapido alla risposta giusta. A seconda delle necessità è possibile scegliere il percorso verso il pezzo adatto selezionando il veicolo oppure selezionando criteri diversi, come ad es. il codice articolo, il codice OE o altri riferimenti. Oltre a fornire nozioni di base dettagliate, il catalogo online contiene informazioni aggiuntive e collegamenti ad altri documenti.

Sfruttate queste possibilità:
www.hella.com/catalogue



Per la ricerca dei **componenti universali** vi mettiamo a disposizione il catalogo dei ricambi universali Hella. Qui trovate immediatamente tutti i prodotti attuali dei settori Illuminazione, Componenti elettrici/Elettronica e Thermo Management per autocarri, rimorchi, macchine agricole ed edili, autobus e caravan. Inoltre potete cercare nelle directory separate i componenti universali come le lampadine e il materiale d'installazione. L'offerta viene completata dalla sezione "Novità". Inoltre qui trovate informazioni e dettagli aggiuntivi sul nostro assortimento di prodotti, i progetti di affiliazione, l'assistenza alla vendita, i supporti tecnici e la logistica (disponibilità della merce).

Il catalogo dei ricambi universali Hella si trova al sito www.hella.com, sotto Prodotti & Servizi.

