



## VT TRUCK DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE TPMS PER FURGONI E AUTOBUS EUROPEI

- ▶ **ATTIVA E LEGGE I SENSORI ORIGINALI DELLE APPARECCHIATURE IN POCHI SECONDI**
- ▶ **LEGGE LA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI E I DATI DEI SENSORI, FINO A 22 RUOTE**
- ▶ **COMPATTO PER UN FACILE ACCESSO ALL'INTERNO DEL PASSARUOTA**

### VERIFICA I DATI DEI SENSORI

Informazioni sul veicolo	Sens It HD 11		Pressione
ID sensore	A000F75F	9.10 bar	Stato della batteria*
Temperatura*	23°C	BAT:OK	
START		(OK) NEXT	

\* È possibile che alcuni sensori non visualizzino la temperatura e lo stato della batteria.

### TROVA IL RICAMBIO GIUSTO

Il dispositivo consente di individuare i riferimenti dei sensori e i codici dei pezzi di ricambio per furgoni e autobus.



### ATTIVA E LEGGI

Attiva e leggi rapidamente i dati dei sensori, compresi i sensori delle ruote gemellate e fino a un massimo di 22 ruote.

VT TRUCK di ATEQ offre funzionalità appositamente studiate per la manutenzione di furgoni e autobus europei. Con il suo design robusto e compatto, il dispositivo legge facilmente i dati dei sensori, anche all'interno di ruote gemellate, ed è in grado di gestire fino a 22 ruote. Il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei sensori TPMS di furgoni e autobus e può essere regolarmente aggiornato con nuovi veicoli pesanti non appena vengono introdotti.

## CARATTERISTICHE DI VT TRUCK

- Ideale per la gestione di flotte di veicoli e per la manutenzione di veicoli pesanti
- Verifica la pressione degli pneumatici per prevenirne il gonfiaggio insufficiente e ridurre i tempi di fermo del veicolo
- Verifica il livello di batteria dei sensori per prevenirne il guasto
- Attiva i sensori TPMS per i principali marchi di furgoni e autobus sul mercato europeo
- Visualizza tutti i dati dei sensori: ID, pressione e temperatura degli pneumatici, stato della batteria ecc.
- Identifica il sensore in base al veicolo o al riferimento del sensore, oppure basta scansionare tutti i protocolli per attivare il sensore
- Ingombro ridotto per un facile accesso all'interno del passaruota
- Gestisce facilmente le configurazioni con ruote gemellate
- Gestisce e memorizza fino a 22 ruote
- Ampia copertura di veicoli con frequenti aggiornamenti del database
- 3 anni di licenza software inclusi

# VT TRUCK

## DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE TPMS PER FURGONI E AUTOBUS EUROPEI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### CONTENUTO DELLA SCATOLA



VT TRUCK  
Caricabatteria  
Cavo USB  
Software desktop WebVT e manuali d'uso

#### DISPOSITIVI VT TRUCK

<b>Dimensioni (AxLxP)</b>	150 mm x 80 mm x 25 mm (5,91» x 3,15» x 0,98»)
<b>Peso</b>	0,25 kg (0,55 lb)
<b>Schermo</b>	Schermo da 2,8”
<b>Alimentazione elettrica</b>	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
<b>Alloggiamento</b>	Custodia di protezione in gomma
<b>Ricezione radio</b>	Tra 315 e 433 MHz
<b>Interfaccia</b>	24 lingue: inglese, tedesco, spagnolo, ceco, francese, italiano, sloveno, svedese, danese, ungherese, slovacco, olandese, rumeno, polacco, norvegese, finlandese, portoghese, turco, croato, greco, russo, ebraico, cinese e coreano.
<b>Garanzia</b>	1 anno

#### IL DATABASE INCLUDE

<b>Copertura di modelli di furgoni e autobus</b>	Furgoni e autobus europei
<b>Copertura di sensori</b>	Sensori OE e sensori retrofit
<b>Aggiornamenti del software</b>	3 anni di software a costo zero e aggiornamenti del database inclusi

#### VERSIONI DISPONIBILI

<b>Codice prodotto</b>	VT TRUCK <b>6660325</b>	VT TRUCK con estensione dell'antenna
------------------------	-------------------------	--------------------------------------



#### CONTATTI

 **EUROPA**  
tpmseurope@ateq.com

www.ateq-tpms.com

